ISTRUZIONI TELECAMERE IP PER CENTRALE SECURLAB

La centrale di allarme SecurLAB può essere equipaggiata di telecemere IP (wired e wireless) per ottenere il controllo visivo degli ambienti e la video-verifica post allarme. direttamente dalla app Securlab Plus. Atale scopo sono disponibili 3 modelli di telecamere specifiche :

SL-CAM dome da interno, wired e wi-fi, con movimento Pan/Tilt, audio e supporto per SD card

SL-CAM2 dome da interno, wired e wi-fi, audio e supporto per SD card

SL-CAM3 bullet da interno/esterno, wired e wi-fi, con supporto per SD card (no audio).

La programmazione ed il controllo delle telecamere si effettua tramite pagina web con l'ausilio del browser Internet Explorer. Dopo avere definito i parametri di rete e di funzionamento, la telecamera sarà gestibile tramite app Securlab Plus. Di default le telecamere sono raggiungibili all'indirizzo di rete **http://192.168.1.52**.

Procedura con telecamera ai valori di default :

- aprire il browser Internet Explorer e nella barra degli indirizzi digitare http://192.168.1.52 (usare solo il browser Internet Explorer per impostare la telecamera in quanto lo stesso è compatibile con l'ActiveX fornito dalla telecamera stessa)
- 2) alla prima connessione con l'interfaccia della telecamera viene richiesto di accettare e scaricare il controllo ActiveX. Per scaricare ed installare l'ActiveX programmare adeguatamente le impostazioni di sicurezza del vostro browser. L'activeX è disponibile al download anche sul sito <u>www.evoforce.it</u> in sezione download Securlab / IPC camera. Nome file EACSOCX.exe.
- 3) Scaricato ed installato l'ActiveX aggiornare la pagina web di connessione alla telecamera.
- Se l'ActiveX è stato installato correttamente apparirà la grafica di controllo delle telecamera e la richiesta di Login.



Esempio di apertura pagina web controllo telecamera IPC. Indirizzo di default : http://192.168.1.52

Link per download ActiveX dalla pagina web della telecamera.

L'ActiveX è comunque scaricabile dal sito <u>www.evoforce.it</u> in sezione download Securlab

Cliccare sull'icona in alto a sinistra nella pagina web per far apparire il box di Login.

Di DEFAULT la telecamera è accessibile con : Username : admin

Password : vuoto

Selezionare la lingua English prima di premere OK. Se Username e Password sono corrette apparirà il pannello di setup.

Se errate, verrà richiesto di inserire i dati corretti. Se NON si conoscono i dati di Login è possibile ripristinare la telecamera ai valori di default.

Tale manovra hardware (pulsante di reset) determina la totale cancellazione di tutti i parametri programmati nella telecamera e chiaramente il ripristino delle credenziali di accesso di default. Per la procedura di ripristino consultare la sezione hardware.



I parametri di impostazione della telecamera sono relativi ai dati di connessione alla rete Lan, alla rete wi-fi, alla data/ora, alle impostazione di registrazione su scheda SD ed ai dettagli della risoluzione Main Stream e Sub Stream. In pratica per l'utilizzo della telecamera abbinata alla app Securlab Plus molte delle seguenti impostazioni sono NON necessarie. Dato che il prodotto ha utilizzi diversi in ambienti applicativi differenti, le pagine web disponibili sono le medesime ma non tutti i parametri programmabili sono utilizzati e/o necessari al funzionamento con la centrale Securlab. Di seguito verranno spiegati i passaggi di programmazione ed uso significativi per l'utilizzo con centrale Securlab. Le parti NON necessarie verranno omesse o definite come Non Utilizzate.

NON è garantito e/o supportato l'utilizzo della telecamera per scopi diversi da quelli dell'abbinamento alla centrale di allarme Securlab distribuita da Evoforce srl.

Effettuata la Login diventano disponibili i comandi di NAVS setup (vedi figura a destra). La lista prevede : 1) Set System 11:02 2) Set Video 3) SetAlarm **MENU DI SETUP** 0 4) Set Network A 5) HDD Query NAVS 6) Logout 7) Re4start 0 1 10 8) Shutdown 9) Version info Sulla destra sono disponibili i comandi di controllo generali (grafica comune a diversi modelli di telecamera) in cui troviamo dei controlli utilizzati e altri controlli non utilizzati dal modello distribuito da Evoforce srl. A) Pannello Playback video memorizzati in SD card B) Tasto attivazione controllo / setup video telecamera C) Tasto Info generali della telecamera D) Impostazione / controllo colore della telecamera **CONTROLLI E VISIONE LIVE** E) Controllo PTZ (solo per telecamera SL-CAM) Gli altri comandi / controlli non sono relativi all'utilizzo con la centrale di allarme Securlab. SET SYSTEM Impostazione 🕈 Data / Ora Specie setting 2017 34 87 28 User management System Time Formato Data / Ora NTP Sync Time Tick Factory Regel naintenance DD MM YYYY Date format Formato 24/12 ore (24) Time format 24 . Device upgrade Formato PAL/NTSC (PAL) PAL Video forma Instell Config Segmento registrazione (30min) 30 minutes ٠ Pack Size Sovrascrittura SD card (Overwrite) HDD Cover Type * Overwrite Non usato Channel mode Formato video (VGA) VGA(1024k768 × Resolution Lingua (English) Englah * Device language Non usato (default) Defa.it * Boot View Default Save Update.

2

In Set System si impostano parametri relativi alla data / ora (utile per la registrazione su SD card) ed è inoltre disponibile la procedura di Upgrade Firmware e la procedura di Export / Import programnmazione dati telecamera. Tutti gli altri parametri NON sono necessari al funzionamento della telecamera con la centrale di allarme Securlab. In TIME TICK si imposta l'ora della telecamera ed il fuso orario Italia (+1)

in NTP Sync si avvia la sincronizzaione NTP manuale relativa ai dati del servizio NTP impostati in Time Tick.



IMPORTANTE : dopo ogni variazione dei dati di programmazione prima premere su SAVE e poi su UPDATE. Il tasto SAVE salva le impostazioni a video ed UPDATE invia i dati alla telecamera. La manovra deve essere eseguita sempre con la stessa sequenza (in ogni passo di programmazione).

SET SYSTEM

- User Management

In questa maschera è possibile modificare le credenziali di Login di default ed aggiungere altri utenti.

SET SYSTEM

- Factory reset

In questa maschera si resettano i dati di programmazione generali della telecamera

SET SYSTEM

- Maintenance

In questa maschera è possibile impostare un orario giornaliero / settimanale in cui la telecamera effettua un Reboot. Manovra utile per evitare blocchi della telecamera sulla rete che necessitano di un intervento sul posto.

SET SYSTEM

- Device Upgrade

In questa maschera si agisce sull'upgrade della telecamera. La versione di firmware in uso alla telecamera è visibile dal pannello VERSION INFO. Acquisire il file per l'upgrade e posizionarlo in una cartella del PC o in Pen Drive. Selezionarlo e premere UPGRADE.

Attendere a video che la procedura si completi.

Al termine ricaricare la pagina web del browser.

Sono disponibili anche i comandi IMPORT ed EXPORT. Sono i comandi per Esportare la programmazione della telecamera e salvarne il contenuto su formato di archiviazione. Con IMPORT sarà possibile ripristinare sulla telecamera i valori precedentemente salvati.

SET SYSTEM

- Install Config

Questa pagina di setup **non è utilizzata dalla telecamera** per l'abbinamento alla centrale Securlab

SET SYSTEM ----Real setting Upper management err Hanlad fire FACTOR Reset 00:00:00 Device upgrade E Norde Webw Linial Confu [Pice T Sund [Emas Save liptere

Upo management	long litt under 1	11
gFactory Faces granterwares Device upgrade	instal video channol	
New State	Samera con structs dellar transito	

Date vering Descense glacity pase 1 cplate glacity pase 1 cplate

SET SYSTEM

Real setting Upper management - Non Chideo Schedulor Control 2 EACUTY R - Abra Lincope F F17 Setting Trung Colar Taing Art./Des Toling Selling Video Analysia Device upgrade Areag Durne Video Lass Light Charnel HUU borp Intal Colu Easte Setting Notven: Paranch T 12 Film T Use Manage Felvely Marile Auto Detail F Sever -hone Calif al Sava Liptere

	GETOTOTEM	
Rear setting	anus idigitie	
er nur agament	Nem Inver (6MS +	
noinforvenco		uognde
atequ sina	UPGRADE	
halal Costu	-	
	firped ar ecool parameter	
	1.000	upor -

IMPORTANTE:

dopo ogni variazione dei dati di programmazione prima premere su SAVE e poi su UPDATE.

Il tasto SAVE salva le impostazioni a video ed UPDATE invia i dati alla telecamera.

La manovra deve essere eseguita sempre con la stessa sequenza (in ogni passo di programmazione).

3

SET SYSTEM

SET VIDEO

- Schedule

Quando nella telecamera è presente la SD card di registrazione video, tramite questa maschera è possibile programmare l'attività di registrazione a tempo.

Di default la registrazione è 24ore per tutti i giorni (ALL), sia per la modalità Timing Recording che per la modalità Alarm Recording. Per particolari necessità sono comunque disponibili 4 diverse fasce orarie per ogni giorno della settimana. Se i parametri orari di registrazione NON sono correttamente programmati, la telecamera non archivierà il video su SD card. Dato che la SD card non ha problemi di registrazione continua si suggerisce l'impostazione 24 ore per ogni giorno della settimana.

SET VIDEO

- PTZ Setting

In questa maschera si possono variare i dati di gestione delle telecamere con funzione Pan e Tilt. I valori di default sono coerenti con le impostazioni d'uso della telecamera PT modello SL-CAM

SET VIDEO

- Time Color

In questa maschera è possibile impostare differenti profili di colore della telecamera (Period) in diverse fasce orarie giornaliere. A vostra discrezione l'utilizzo di questa maschera (non necessaria per l'utilizzo con centrale di allarme Securlab)

F12 Sebrar	Damel 1	•	
Taking Coline	PTZ percool	Peke_0	r)
	Address	1	
	Benerete	34.0	
	Data bt	8)
	Secolor	1	•
	Partir bit	Ddz	
	RatelyLv	1	



Scientife 1 PTZ Setro Timing Recording Type 14 . Wasde 23 1.4 00 10 80 17 Drah

SET VIDEO



SET VIDEO





IMPORTANTE:

dopo ogni variazione dei dati di programmazione prima premere su SAVE e poi su UPDATE.

Il tasto SAVE salva le impostazioni a video ed UPDATE invia i dati alla telecamera.

La manovra deve essere eseguita sempre con la stessa sequenza (in ogni passo di programmazione).

SET NETWORK

- Basic Setting

Set Network

In questa maschera si programmano i dati relativi alla connessione di rete della telecamera.

Di default la telecamera ha indirizzo fisso 192.168.1.52.

In questa pagina si possono programmare i dati relativi alla rete in cui la telecamera verrà installata.

Spuntando l'opzione AUTO OBTAIN IP si attiva il servizio DHCP che consente alla telecamera di ottenere un indirizzo IP che le verrà assegnato automaticamente dal router (se nel router il servizio è attivo).

Programmare i DNS secondo le vostre esigenze.

Si suggerisce di impostare 8.8.4.4 e 8.8.8.8.

In basso viene mostrato il MacAddress assegnato alla telecamera (non modificare)

SET NETWORK

Basic Setting
 Set Port

Maschera da non programmare.

Lasciare i parametri di default come in figura a destra.

SET NETWORK

- Basic Setting

- Set Wi-Fi

In questa maschera è possibile impostare i parametri relativi alla connessione Wi-Fi. La telecamera contempla sia la connessione di rete RJ45 che la connessione Wi-Fi.

L'indirizzo che la telecamera assumerà sulla rete (RJ45 o Wi-Fi) dipenderà dalla programmazione effettuata in pagina BASIC SETTING. La connessione della telecamera all'access point wi-fi è invece subordinata a questa pagina. Sono disponibili due tipi di connessioni Wi-Fi.

La connessione standard 2G (2,4Ghz) e la connessione 5G (5Ghz) presente in alcuni access point professionali.

Selezionare l'opzione di frequenza Wi-Fi in accordo con il vostro access point, introdurre il nome SSID del vostro access point e la relativa password di sicurezza.

Per avere il nome corretto dell'access point (SSID) effettuate una ricerca Wi-fi tramite il vostro PC portatile.

Per la password di accesso all'access point riferitevi alla al manuale o alla proprietà dello stesso.

E' possibile attivare entrambi i canali (2G e 5G) contemporaneamente (backup).

SET NETWORK

- Advanced Setting - NON UTILIZZATA

SET NETWORK

- Set Platform - NON UTILIZZATA

SET NETWORK Possibilità di limitare gli indirizzi che accedono alla telecamera creando Whitelist e Blacklist. In pratica è possibile stabilire chi dalla rete ha diritto di accedere alla telecamera dalla credenziali dell'indirizzo IP pubblico che la telecamera filtra leggendo l'indirizzo IP del chiamante in ingresso

erine in	□ Svitco					
attor	Hertze			Whiteline 📼		
		э. С	10 A.		Add Wedly	
				Politon		
	C	1	1	0.0.00		14
	10	2		0.0.04		1.1
	E .	2		0.0.00		
	10	4		14.60		
	0	5		0.0.04		
	17	6		00.00		
	17	7		0.0.00		
	10	8		1000		1

SET NETWORK

Standard Selpot Sec WR Loss aving Advenced setting C Adaptation # Setplation ٠ 192 . 160 . 1 . 52 18 Pille 255 . 255 . 255 . 0 192 163 1 1 Columna. 114 . 114 . 114 . 114 Nen DHS 8.8.8.8 Silo DNS Noumber 00 00 46 do 05 35 Save Lipdate

SET NETWORK Set revor Petronet attra Petronet

Update

Save

ine order	trativok 🔨 Selpot 🌄 Sec 2011		
enced setting let platfore	WIR Working Mude Overt	* Excedure (AUTO	-
Pike	FF 211 Filotov 880 Possward	x00000000x	C Deploy
	T NT Florber mid Paravord		(" Deplay

IMPORTANTE :

dopo ogni variazione dei dati di programmazione prima premere su SAVE e poi su UPDATE.

Il tasto SAVE salva le impostazioni a video ed UPDATE invia i dati alla telecamera.

La manovra deve essere eseguita sempre con la stessa sequenza (in ogni passo di programmazione).

6

HDD QUERY

Le telecamere IPC possono essere equipaggiate di SD card. Inserire la SD card a telecamera disalimentata.

Effettuate la Login alla telecamera ed entrare in questa pagina HHD Query.

Se la SD card è correttamente installata e funzionante (presa in carico dalla telecamera) verrà mostrata la sua capacità massima, la capacità residua ed il suo di stato di funzionamento.

Per rimuovere tutti i dati memorizzati e ripristinare a default la SD card, premere il tasto FORMAT.

La SD card verrà formattata e tutti i dati precedentementememorizzati verranno eliminati.



NAVS

No.	Tota capacity	Renaining capacity	Satur
<u> </u>			
		-	
			Taruet 34

HDD QUFRY

Utilizzare SD card di qualità e con tempi di scrittura veloci. Sono supportate SD card fino a 128GB. Effettuare una formattazione completa della SD card da questa pagina prima del suo utilizzo.

ATTENZIONE:

inserire e/o estrarre la SD card sempre con telecamera completamente disalimentata.

LOGOUT - SHUTDOWN - RESTART

000

NAVS

11:02

0

I comandi Logout, Shutdown e Restart determinano comandi diretti alla telecamera IPC.

- LOGOUT: se premuto determina la chiusura della sessione di programmazione ed il logout dalla telecamera connessa.
- SHUTDOWN:se premuto determina uno spegnimento della telecamera connessa
- **RESTART :** se premuto determina un riavvio della telecamera connessa

Il comando INFO.

INFO: se premuto vengono mostrati i dettagli hardware e software della telecamera connessa. Viene mostrato anche la versione di firmware in uso

hennel	PC
100 channel	1
Zane number	I
Nam adout	62
A to a tput	286
lartvere	DA-INDW
Solvare	V9518E2 5.0.113
baue date	04/03/2017
liwicehpe	¥10000
NCU Version	ind de

6

IMPOSTAZIONI VIDEO E VISIONE LIVE

Terminata la fase delle impostazioni generali della telecamera si dovrà verificare lo stato del flusso video della telecamera .

Eseguita la Login (Username e Password) il pannello di controllo pricipale appare nella pagina di Explorer (vedi figura a destra). Sulla parte destra del pannello sono presenti diversi comandi ma non tutti sono utilizzati dalla telecamera per l'abbinamento alla centrale di allarme Securlab.

Il comando che agisce nel controllo diretto sulla telecamera e posto sull'icona DEVICE.

Cliccando su DEVICE verranno mostrati l'indirizzo della telecamera ed il suo nome di riferimento (Channel 1).

Sulla parte bassa a destra vengono inoltre attivati 3 nuovi comandi, **STOP, EDIT e VIEW.**\

Per avviare la visione live della telecamera è necessario cliccare due volte sulla scritta Channel1 o, dopo aver selezionato Channel1, premere il tasto VIEW.



Il flusso video Live della telecamera verrà mostrato a video e sarete in grado di valutare inquadratura e messa a fuoco. Se la telecamera è di tipo Pan e Tilt (motorizzata) è possibile orientarla utilizzando i comandi PTZ.

Dalla visione Live, premendo sulla schermo con il tasto destro del mouse appaiono i comandi relativi ai controlli live sulla telecamera.

Sulla parte alta dello schermo sono disponibili 2 icone che determinano la visione della telecamera a pieno schermo.







DISABLE PREVIEW: chiude la visione in live

ENABLE VOICE : abilita l'ascolto in live dal microfono della telecamera (se audio supportato dalla telecamera connessa). Dallo stato di Enable cambia in Disable Voice.

ENABLE INTERCOM : a bilita l'as colto ambiente bidirezionale con la telecamera (se audio supportato dalla telecamera connessa) in modalità VivaVoce. Dallo stato di Enable cambia in Disable Intercom.

- **CAPTURE PICTURE :** determina una cattura del fotogramma mostrato a video. Il fotogramma viene salvato nella cartella del vostro PC.
- **START RECORDING :** determina l'avvio della registrazione live di quanto mostrato ma video. La registrazione rimane attiva fino a che non si agisce sul comando STOP REGISTRAZIONE. Il filmato viene salvato nella cartella del vostro PC.

IMPOSTAZIONI VIDEO E VISIONE LIVE

8

Un'altro comando di controllo dei parametri della telecamera è rappresentato dall'icona COLOR. In pannello Color è possibile agire su Colore, Luminosità e Contrasto della telecamera connessa.



IMPOSTAZIONI AVANZATE TELECAMERA

Da telecamera connessa (Channel1), premendo il tasto EDIT (in basso a destra) si entra nelle impostazioni avanzate della telecamera. Sono disponibili parametri relativi all'impostazione del Main Stream, del Sub Stream, delle info sovra-impresse al video, alla rotazione dell'immagine (mirror verticale ed orizzontale) ed ai tempi di registrazione del filmato su allarme.



dopo ogni variazione dei dati di programmazione prima premere su SAVE e poi Impostazione tempo di pre e post recording su evento. Lasciare i parametri di default.

su UPDATE. Il tasto SAVE salva le impostazioni a video ed UPDATE invia i dati alla telecamera. La manovra deve essere eseguita sempre con la stessa sequenza (in ogni passo di programmazione).

COMANDI AUSILIARI E PANNELLO DI PLAYBACK

Sulla parte destra del pannello principale sono presenti alcuni comandi ausiliari ed in particolare il comando che apre il pannello di controllo e visione delle registrazioni presenti sulla SD card. Il comando Y non è utilizzato ed il comando X è utilizzato per riportare il controllo della telecamera sulla pagina/principale.



Si ribadisce che diversi comandi a video NON sono utilizzati dalla telecamera per abbinamento a centrale di allarme Securlab.

Le due icone posizionate in basso a destra sul pannello principale determinano l'apertura di informazioni supplementari. L'icona campanella NON mostra dati utili per l'abbinamento a Securlab. L'icona di INFO (i) apre un pannello di riepilogo generale delle informazioni di sistema relative ad un utilizzo NON contemplato della telecamera per l'abbinamento alla centrale di allarme Securlab.



PANNELLO DI PLAYBACK

Se le impostazioni di registrazione sono, come per default, 24 ore continue, la SD card presente nella telecamera consentirà la rivisitazione degli avvenimenti in essa registrati. A tale scopo è disponibile il pannello di playback richiamabile dal tasto presente sulla parte altra destra del pannello principale.



Cliccando sull'icona apparirà il pannello di controllo riproduzione registrazioni.

Il pannello mostra i comandi di selezione Giorno, Mese, Anno ed Orario di inizio ricerca.

Dopo la selezione dell'orario spuntare il box PLAY CHANNEL, lasciare la scelta nel menù a tendina su ALL e premere SEARCH. Sulla parte bassa centrale apparirà la barra colorata che rappresenta il periodo di registrazione presente nella telecamera. Posizionarsi sulla barra colorata dove si desidera avviare il playback e fare doppio click con il mouse.



Controllo Zoom sulla sezione di video da analizzare Per chiudere il pannello di playback e tornare al controllo diretto sulla telecamera è sufficiente chiudere la pagina, (icona x in alto a destra)



Controlli Play, Stop, Download file e Audio

I MODELLI DI TELECAMERE ABBINABILI A SECURLAB

Ð

I modelli di telecamere IPC abbinabili alla centrale Securlab ed gestibili tramite App Securlab Plus sono : SL-CAM, SL-CAM2 ed SL-CAM3.

SL-CAM è una dome da interno con controllo motorizzato Pan e Tilt, Audio Bidirezionale e fissaggio parete e/o tavolo.

SL-CAM2 è una dome da interno con fissaggio a soffitto ed Audio Bidirezionale. SL-CAM3 è una bullet stagna per uso interno / esterno, SENZA supporto dell'Audio.

Tutti i modelli sono equipaggiati con ottica fissa 4mm ed slot per SD card.



I MODELLI DI TELECAMERE ABBINABILI A SECURLAB

Ð



I MODELLI DI TELECAMERE ABBINABILI A SECURLAB

SL-CAM3 - NO AUDIO - ALIMENTAZIONE 12VCC. - USO IN ESTERNO - A Svitare le 3 viti frontali 3 viti - A Suitare le 3 viti frontali - A Svitare le 3 viti di chiusura

APP SECURLAB PLUS E CONTROLLO TELECAMERE IPC

Tutti i modelli di telecamera sono gestibili da App Securlab Plus e, con protocollo ONVIF, da qualsiasi NVR che supporta tale questo standard. Ne consegue che le telecamere SL-CAM, SL-CAM2 ed SL-CAM3 sono utilizzabili sia come telecamere per video-verifica abbinate alla centrale di allarme Securlab (app Securlab Plus) e/o da NVR con protocollo Onvif. L'utilizzo nella App Securlab Plus è subordinato alla memorizzazione della telecamera nel profilo utente della centrale. E' necessario quindi, per acquisire una telecamera IPC, avere un profilo di centrale Securlab funzionante ed attivo nella app Securlab Plus.

Per abbinare la telecamera nella app Securlab Plus, relazionandola ad un profilo utente di centrale, ci sono 2 vie :

- 1) tramite ricerca in rete (il telefono deve essere sulla stessa rete di centrale / telecamera)
- 2) tramite lettura codice QR (lettura del codice applicato su etichetta della telecamera).

TRAMITE RICERCA DI RETE :

collegare il telefono in wi-fi alla rete in cui sono installate le telecamere ed avviare la connessione alla centrale Securlab. La centrale deve essere connessa alla stessa rete in cui sono state precedentemente installate e correttamente programmate (rete IP) le telecamere da acquisire.

	Account: SECURIAR		
SECURLAB	Stato corrente: Spento	Aconnessione avvenu Si aprirà il pannello d	uta cliccare sull'icona IPC. li acquisizione / gestione delle
		/ telecamere.	annarirà vuota
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Toccare il simbolo + p	osto in alto a destra (comando
	Totale Parzale Spento Refresh	aggiungi telecamera)	· · · · · · ·
	Gestione esclusione zone	Apparirà un pannello d di Ricerca WLAN e Q Premere su Ricerca M	xon sulla parte bassa i comandi R Scan. // ANI
👤 Securlab 🗸 V	Gestione comando uscite	Verrà avviata la rice	rca della telecamera in rete.
	Registro eventi	Trovata la/le telecan UDID e l'indirizzo IP de	ere verrà mostrato il codice ella stessa sulla rete.
Accoun		Selezionare la teleca salva L'app torna al r	mera da abbinare e premere
1	Telecamera	possibile definire una	associazione della telecamera
Logn		ad una zona di allarme	di centrale (da 00 a 40).
		nella lista. Dalla lista	, tenendo premuto a lungo sul
		nome della telecamera	a si apre il pannello per Editare
	Best see	Modificare di nuovo i	parametri di configurazione.
		1	
< Indietro IPC +	< IPC Salva	Indietro IPC	✓ IPC Video Mostra video.
	Did: FOUS-000000-0		
5 Sala riunioni	Utente: admin	5 Sala riunioni	
5 Sala meeting	Password:	5 Sala meeting	
	Zona: 1 >		
	Abilita:		
	Disease WE AN		
			VISIONE
	un scall		
		Editare	
		Elimina	LP) <u>Y</u>
		Modifica nome	A20080 P0%
		Cancella	O

TRAMITE QR CODE :

in alternativa alla ricerca in rete delle telecamere è possibile abbinare le stesse al profilo utente di centrale tramite la lettura del QR Code disponibile sulla telecamera stessa (etichetta adesiva). Da pannello telecamera premere su **QR Code**. Si aprirà la sezione fotografica di acquisizione manuale del codice QR di telecamera. Avvicinare l'inquadratura del telefono al codice applicato sulla telecamera ed attendere la conferma di lettura. A lettura avvenuta seguire la stessa procedura di Ricerca WLAN di associazione telecamera a zona di centrale (da 00 a 40) e a relativa personalizzazione del nome che si vuole fare apparire nella lista.