Manuale programmazione ed uso

SECURLAB



Edizione 1.5 - 2017

NOTE

Il prodotto prima di essere imballato è stato testato con cura.

Vi consigliamo di familiarizzare con le varie funzioni del dispositivo prima di usarlo e vi raccomandiamo di montarlo in maniera corretta.

In questo modo otterrete un risultato all'altezza delle vostre aspettative e di lunga durata nel tempo.

IL sistema di sicurezza SECURLAB utilizza la più recente tecnologia nel campo dei sensori e degli automatismi ed è insieme un antifurto, come anche un sistema di allarme in caso di incendio e fuoriuscite di gas, compatibile con vari tipi di sensori, cablati o senza fili.

Il prodotto è caratterizzato dalla sua semplicità di utilizzo e rapidità di apprendimento, tramite le indicazioni vocali per le varie funzioni.

SECURLAB utilizza un avanzato sistema di crittografia che assicura la massima sicurezza ed affidabilità, risolvendo con efficacia i problemi di interferenze, falsi positivi e falsi negativi, non risolvibili da altri sistemi concorrenti.

Il modo in cui trasmette i segnali di allarme, utilizzando lo standard Contact ID ad alta velocità, lo rende estremamente versatile e compatibile con un'ampia gamma di prodotti. Possono essere utilizzati in case unifamiliari, ville, comunità, strutture commerciali.

Le caratteristiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.

ATTENZIONE - WARNING :

INSERIRE LA SIM A CENTRALE <u>DISALIMENTATA</u>. IL MANCATO RISPETTO DI TALE PROCEDURA POTREBBE DANNEGGIARE LA CENTRALE.

Per disalimentare	Scollegare il cavo di alimentazione, premere e tenere premuto # per
completamente la centrale (220V e Batteria)	almeno 3 secondi + password utente [1234] + #

La centrale si porta in OFF totale (display spento e voce disabilitata). Ricollegando l'alimentazione da rete la centrale si riavvia.

LA CONFEZIONE INCLUDE :

- N° 1 Centrale di allarme SECURLAB + staffa fissaggio a parete
- N° 1 Manuale Utente
- N° 2 Telecomandi
- N° 2 RFID Tag
- N° 1 Alimentatore a spina 15V/2A

INDICE

Capitolo 1 - Introduzione	5
Capitolo 2 – Installazione e Connessioni	7
Capitolo 3 - Tastiera e operazioni	9
Pannello frontale di centrale	9
Operazioni di base	11
Indicazioni e spie luminose	11
Inserimento/disinserimento/panico-emergenza	13
Procedura di supervisione e di allarme	15
Capitolo 4 – Controllo remoto della centrale tramite telefono	16
Capitolo 5 – Menu di impostazione parametri utente	18
Ingresso al menù tecnico	18
Impostazione Ora	18
Impostazione Password Utente	18
Impostazione numeri per chiamata vocale / sms	19
Capitolo 6 – Menu di impostazione parametri Tecnico	20
Imposta password	21
Imposta Rete	22
Imposta numeri di telefono della centrale per vigilanza	23
Programmazione numeri di telefono delle chiamate vocali e/o SMS	24
Opzioni di sistema	25
Altre Impostazioni	29
Gestione dispositivi wireless	32
Impostazioni zona	38
Manutenzione	41
Altre Opzioni	44
Tabella codici e valori per impostazioni di comunicazione	45
Capitolo 7 – Interfaccia WEB	46
Capitolo 8 - Specifiche tecniche	63
Capitolo 9 - Manutenzione	63
Capitolo 10 - Approfondimenti	64
Dichiarazione di conformità	67

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Funzioni

- 1) Modalità di allarme: tramite rete, GSM (compatibile con il GPRS), protocollo Contact ID, SMS, Voce e Notifiche Push.
- 2) Il menù vocale in italiano permette di eseguire tutti i comandi da locale o remoto, fornisce informazioni di allarme, funzionamento e registro eventi.
- 3) Funzione di controllo ambientale.
- 4) Tutte le informazioni di allarme possono essere notificate
- 5) Modalità Silenzioso/Riposo. In modalità silenzioso/riposo tutte i led, la retroilluminazione e le segnalazioni acustiche sono disabilitate.
- 6) Il pannello di controllo in modalità chiamata è equivale a un cellulare.
 E' possibile effettuare chiamate attraverso la rete GSM o controllare il credito.
- 7) Zone; fino 8 tipi di zone e 2 modi di associazione possono essere utilizzati per configurare i sensori e gli accessori della centrale.
- 8) Uscita PGM; è disponibile un'uscita programmabile O.C. con 5 diversi modi di funzionamento.
- 9) Modalità campanello; la funzione campanello può essere configurata come azione da apertura zona o può essere attivata da telecomando.
- 10) Controllo da remoto tramite telefono; chiamando il numero della Sim, previa verifica della password, è possibile inserire, disinserire, fare ascolto ambiente, eseguire un'interrogazione dello stato del sistema e azionare uscite.
- 11) Allarme Vocale/SMS; quando il dispositivo va in allarme, vengono composti automaticamente i numeri di telefono preimpostati dall'utente per segnalare informazioni di allarme.
- 12) Zone Wireless; ogni zona wireless può essere appresa dalla centrale o automaticamente i tramite codifica radio codici o manualmente tramite introduzione del codice ID del sensore.
- 13) Zone cablate; si può impostare il tipo di circuito, la velocità di risposta, per le modalità di funzionamento NO o NC.
- 14) È possibile utilizzare fino a 8 telecomandi, 16 azionatori elettrici wireless, 1 campanello senza fili, una quantità illimitata di sirene senza fili monodirezionali, 1 sirena wireless bidirezionale e fino a 16 tessere/tag RFID.
- 15) Numeri di telefono; 2 riservati per il CMS, 4 per le chiamate ad utente (voce e/o sms).
- 16) Controllo Stato; permette di consultare gli ultimi 512 eventi memorizzati. E' possibile anche filtrare in base al numero della zona e al tipo di allarme.
- 17) Inserimento/disinserimento a tempo; consente di impostare gli orari per inserimenti/disinserimento automatici (programmatore orario).
- 18) Controllo carichi elettrici wireless; l'utente può attivare un carico elettrico (on / off) da remoto tramite guida vocale o SMS , o anche manualmente tramite il pannello di centrale..
- 19) Impostazioni zona programmabili; è disponibile una impostazione di fabbrica per ogni tipo di zona. L'utente può modificare tutti i paramenti del tipo di zona in base alle proprie esigenze.
- 20) Orologio; orologio e calendario automatici con servizio NTP.

- 21) Password; la centrale gestisce una password Amministratore e 16 password Utente.
 La password amministratore consente agli gestire e configurare di sistema di allarme.
 Le password utente sono adibite all'uso giornaliero per inserimento /disinserimento o per il controllo a distanza. Sia la password amministratore che le password utente possono essere liberamente modificate.
- 22) È possibile impostare fino a 2 account per il CMS (Contact ID)
- 23) Identificazione zona: dopo ogni allarme viene visualizzata la zona di allarme direttamente sul display ed è possibile anche inviare il rapporto dettagliato sia al Contact ID che al CMS, che comprenderà la natura dell'allarme e il tipo di zona.
- 24) Funzione di Antimanomissione; se un rilevatore viene aperto il dispositivo va in allarme. L'allarme anti-manomissione verrà attivato anche nel caso in cui la centrale venga deliberatamente divelta dal muro in quanto provvista di tamper antistrappo.
- 25) Test comunicazione con il CMS; la centrale invierà test al CMS ad intervalli regolari per verificare che la comunicazione sia funzionante.
- 26) Opzioni di Sirena; sirena incorporata, sirena cablata, sirena wireless.
- Tutte le sirene possono essere programmate come abilitata / disabilitata in caso di allarme.
- 27) Volume dell'altoparlante; il volume è regolabile dal pannello frontale agendo sui tasti direzionali su e giu.
- 28) Funzione ripetitore wireless; è possibile estendere la distanza tra un rilevatore ed la centrale utilizzando un ripetitore di segnale.
- 29) Controllo livello di carica dei rilevatori; i rilevatori inviano un rapporto di stato alla centrale ogni 1-2 ore. Quando il livello della batteria raggiunge una soglia prossima alla scarica il numero di zona corrispondente e il simbolo di batteria scarica saranno visualizzati sul display di centrale ed una comunicazione sarà inviata ai vettori programmati (CMS, C.ID, Voce, SMS).

Capitolo 2

Installazione e connessioni

- 1) Fissare la staffa al muro e agganciare il pannello alla staffa.
- 2) Non posizionare vicino a pareti metalliche per evitare di alterare il segnale wireless.
- 3) Assicurarsi di posizionare la centrale in una posizione idonea a coprire l'area di copertura dei sensori wireless.

2.1 Connessioni zone filo (N.C. – N.O.)

La figura sotto, mostra un esempio di cablaggio per le zone cablate 33 e 34 (N.C.) e 37 e 38 (N.O.)

COLLEGAMENTO COLLEGAMENTO N.O. N.C. La resistenza di bilanciamento NO da 2,2K è da utilizzarsi sia per NC 2.2K 2.2K NO collegamento N.C. che per N.O. N¢ 2.2K Z33 Z34 GND Z35 Z36 Z37 Z38 GND Z39 Z40 GND PGM GND 12V ALIMENTAZIONE 15Vcc/2A SIM GSM **PORTATCP**

Morsettiera :

2.2 Installazione dei dispositivi cablati

Le zone cablate sono disabilitate di default, quindi occorre attivarle prima di poterle utilizzare. Quando l'impostazione fallisce il dispositivo avviserà al termine della procedura che l'attivazione non è andata a buon fine. Il numero della zona comparirà sul display.

La centrale può fornire una alimentazione di circa 12V, 100mA ai dispositivi cablati.

Non collegare dispositivi che richiedano più di 100mA. Nel caso utilizzare un alimentatore ausiliario.

2.3 Installazione dei dispositive wireless

Tutti i dispositivi senza fili vanno installati in un raggio di max 50 metri dalla centrale.

Si consiglia comunque di verificare prima dell'installazione definitiva della centrale che la portata del dispositivo copra effettivamente la distanza richiesta.

Funzione di ripetitore wireless.

Quando uno o più sensori senza fili sono fuori dalla portata radio della centrale, o ci sono degli ostacoli che ne limitano la portata, è possibile utilizzare un ripetitore wireless per recuperare la portata tra sensori e centrale.

Capitolo 3

Tastiera e operazioni di base

3.1 Pannello frontale di centrale



	LED ON: si accende quando la centrale è inserita.	
	LED OFF: si accende quando la centrale è disinserita.	
	Lampeggia per indicare un'avaria di zona (es. zona aperta)	
	LED STATO: lampeggia per indicare un'avaria di sistema o quando manca la	
	corrente elettrica 220Vac.	
	LED ALLARME: lampeggia per indicare un allarme in corso o avvenuto.	
	INSERIMENTO TOTALE (centrale inserita in modalità fuori casa)	
	INSERIMENTO PARZIALE (centrale inserita in modalità casa)	
	DISINSERIMENTO (centrale spenta)	
	MEMORIA EVENTI (ci sono eventi da consultare)	
	Tasti direzionali	
((()))	Lettore carte RFID	

MANUALE TECNICO - SECURLAB

1 FUOCO	Tasto 1 - Premere 3 secondi per attivare un allarme incendio
2 SOCCORSO	Tasto 2 - Premere 3 secondi per attivare un allarme soccorso
3 EMERGENZA	Tasto 3 - Premere 3 secondi per attivare un allarme di emergenza
4	Tasto 4 - Premere 3 secondi. Alla richiesta di inserire la password digitare il codice seguito da # per abilitare o disabilitare la modalità campanello.
5 PGM	Tasto 5 - Premere 3 secondi. Alla richiesta di inserire la password digitare il codice seguito da # per abilitare o disabilitare l'uscita PGM.
6 SILENZIOSO	Tasto 6 - Premere 3 secondi per attivare o disattivare la modalità silenzioso.
7	Tasto 7 - Premere 3 secondi. Alla richiesta di inserire la password digitare ilcodice seguito da # per accendere o spegnere i carichi elettrici (switch).
	Tasto 8 - Premere 3 secondi. Alla richiesta di inserire la password digitare il codice seguito da # per escludere o includere una zona.
9 TEST	Tasto 9 - Premere 3 secondi. Alla richiesta di inserire la password digitare il codice seguito da # per fare il test dei sensori o della sirena.
О	Tasto 0 - Premere 3 secondi per effettuare chiamate manuale tramite il GSM. La durata massima di una chiamata vocale è 240 secondi e verrà comunque interrotta se avviene un allarme.
	Tasto * - Indietro
# OFF	Tasto # - Conferma

Modalità Silenziosa : tutti gli indicatori led, retroilluminazione e avvisi sonori sono disattivati. Viene interrotta automaticamente se l'utente accede al pannello o in caso di allarme.

Esclusione zona: escludere una zona significa disabilitarla ed inibirla dall'inserimento. Non appena il sistema viene disinserito e reinserito, l'esclusione della zona non ha più effetto.

Test di comunicazione: per testare la comunicazione tra il pannello e la centrale di vigilanza.

Test Sirena: per verificare lo stato funzionale della sirena.

Test sensori: per verificare lo stato funzionale dei rilevatori.

3.2 Operazioni base

Password amministratore	012345		
Password utente	Utente 01	1234	
	Utenti 02-16	di fabbrica NON IMPOSTATE	
Disinserimento	password utente [1234]+ "OFF"		
Inserimento casa	"INSERIMENTO PARZIALE"		
Inserimento totale	"INSERIMENTO TOTALE"		
Registro eventi	"MEMORI EVENTI"		
Togliere alimentazione alla	Scollegare il cavo di alimentazione, premere e tenere premuto #		
centrale	per almeno 3 secondi + password utente [1234] + #		
Entrare nelle impostazioni	Premere e tenere premuto * per più di 3 secondi + password		
di sistema	amministrator	e [012345] + #	
Entrare nelle impostazioni	Premere e ten	ere premuto $^{m{*}}$ per più di 3 secondi + numero utente	
utente	(01) + password utente [1234] + #		
Ispezione Zone	Le zone cablate vengono attivate dopo un minuto dall'accensione del dispositivo		
	Disalimentare e rialimentare la centrale, inserire 000000 entro 1		
Reimpostazione Password	minuto dell'accensione per entrare nel menu dei settaggi del		
	sistema		

3.3 Indicazioni e spie luminose

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
G ull	Ricezione segnale GSM	₽)))	GSM attivo / in linea
	Stato linea telefonica		Parziale
٩	Batteria scarica - sensori	L ک	Disinserimento
	Batteria scarica - centrale		Inserimento
	Allarme in corso		Stato GPRS
(())	Guida vocale attiva		

	Lampeggia quando la linea telefonica fuori uso, accesa fissa quando tutto è ok.
₿ m)	Lampeggia quando il GSM non è pronto, è accesa fissa quando è normale.
•••• CMS	Lampeggia quando il GPRS è disconnesso, è accesa fissa quando è connesso.
口)))	Lampeggia se è in modalità silenziosa, è accesa fissa se è in modalità normale.

Esempio codici allarme :

A-05	Allarme Zona 5
F-OSE	Avaria Zona 5
P-05	Zona 5 Esclusa
F-OSL	Zona 5 Sensore disconnesso
F-05	Zona 5 Batteria scarica

NOTA: il numero della zona che ha generato l'allarme rimane visibile sul display dopo il disinserimento. Per cancellare la visualizzazione di zona in memoria allarme e tornare alla normale visualizzazione si deve effettuare un doppio disinserimento.

3.4 Inserimento / disinserimento / panico-emergenza



centrale o il tasto instituine rotatti sulla attiverà sia il messaggio vocale "Sistema Inserito" ed un suono di conferma. L'icona ON si accenderà.



Premere il tasto DISINSERIMENTO sulla centrale o il tasto sul telecomando e la centrale attiverà sia il messaggio vocale "Sistema Disinserito" che un suono di conferma. L'icona OFF si accenderà.



Premere il tasto INSERIMENTO PARZIALE sulla centrale o il tasto sul telecomando e la centrale attiverà sia il messaggio "Inserimento Casa" che un suono di conferma. L'icona ON si accenderà.



Premere il tasto "PANICO" sul telecomando o tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto 3 sulla centrale.

NOTA: nelle immagini sopra evidenziate viene mostrato come inserire o disinserire la centrale tramite tastiera o tramite telecomando. E' possibile inserire o disinserire la centrale anche attraverso altri metodi ed al centro CMS (software ricezione eventi) verrà mostrato il codice relativo alla metodo utilizzato per agire sulla centrale. La tabella seguente mostra i codici relativi ai modi di Inserimento / Disinserimento pervenuti alla centrale :

40-47	Inserimento/disinserimento tramite telecomando (8 telecomandi)	
01-16	Inserimento/disinserimento da tastiera di centrale tramite immissione codice utente (16 utenti)	
50-54	Inserimento/disinserimento da chiamata telefonica	
80-81	Inserimento/disinserimento con inserimento orario automatico tramite timer o zone ingresso chiave	
60	Inserimento/disinserimento tramite software CMS	
20-39	Inserimento/disinserimento tramite tag RFID	
70	Inserimento/disinserimento tramite pagina Web	
90	Inserimento/disinserimento tramite comando sconosciuto	





Capitolo 4

4.1 Controllo remoto della centrale tramite telefono

L'utente può controllare a distanza il sistema tramite chiamate al GSM integrato.

Effettuare una chiamata al numero associato alla SIM.

Quando la centrale risponde, inserire il vostro codice utente e seguire le istruzioni del menu vocale.

ЕФНЧ (° А.Ч. и ч 2.37) 1180966019 Мс. Рі Мс. Рі Ц. Ш. О Ц. Ш. О Ц. Ш. О Ц. Ш. О Ц. Ш. О	L'utente chiama il numero della centrale. NOTA: SECURLAB utilizza il GSM integrato e necessita di scheda SIM.
	La centrale risponde
にんと Inserire la password	Inserire la password utente. NOTA: la password di default è 1234
رہ کے Seguire le indicazioni del menu vocale per eseguire le varie operazioni.	Premi 1 per inserire Premi 2 per disinserire Premi 3 per l'inserimento parziale Premi 4 per controllare le utenze elettriche Premi 5 per commutare gli interruttori elettrici Premi 6 Premi 9 per vivavoce full duplex Premi 0 per terminare la chiamata

4.2 Operazioni durante la ricezione di un allarme dalla centrale Securlab

Ad allarme avvenuto, il sistema invia la prima telefonata verso il numero di telefono registrato ed, a risposta, viene riprodotto il messaggio vocale preregistrato.

Quando si verifica un allarme la centralina prima invierà gli SMS di allarme, quindi inizierà a chiamare i numeri telefonici preimpostati.	L'utente risponde alla chiamata.	 Verrà riprodotto il messaggio vocale preregistrato ed a seguire: Premi 1 per cancellare l'allarme Premi 2 per controllare l'evento che ha generato l'allarme Premi 3 per l'inserimento totale Premi 4 per disinserire Premi 5 per l'inserimento parziale Premi 6 per attivare la sirena Premi 7 per l'ascolto ambientale (solo ascolto) Premi 8 Premi 9 per vivavoce full duplex Premi 0 per terminare la chiamata
--	-------------------------------------	--

Controllo della centrale di allarme tramite SMS

La centrale di allarme Securlab è gestibile da remoto anche tramite messaggi SMS preconfigurati. Per inviare un comando alla centrale è necessario creare un SMS con stringa testo formattata come mostrato nella tabella.

COMANDO	STRINGA DA INVIARE
Inserimento	#PW1234#TOT
Disinserimento	#PW1234#OFF
Inserimento Parziale	#PW1234#PAR
Controllo stato	#PW1234#STATO
Attiva l'uscita su morsettiera PGM	#PW1234#PGM ON
Disattiva l'uscita su morsettiera PGM	#PW1234#PGM OFF
Attiva contatto elettrico	#PW1234# USCITA ON XX (XX=01 – 16)
Disattiva contatto elettrico	#PW1234# USCITA OFF XX (XX=01 – 16)

Nota: il codice utente di default è 1234. Quando viene inviato un comando corretto non si riceve nessuna risposta. Quando il comando **è errato** si riceve un sms che avvisa dell'erroneo comando inviato.

Controllo remoto tramite App

Le app per Android e iOS sono scaricabili da Play Store e App Store con nome SECURLAB





Capitolo 5

Menù di impostazione parametri utente

5.1 Ingresso al menù



NOTA: di seguito si fa riferimento alla simbologia AA= anno, MM= mese, GG=giorno, hh= ora, mm= minuti, ss= secondi, durante il procedimento la centralina comunicherà con l'utente tramite l'altoparlante. Tali istruzioni saranno precedute dal simbolo (*)) e riportate in maiuscolo: la combinazione dei tasti da premere sul pannello invece verrà riportata in *grassetto corsivo*.

5.2 Impostazione ora

*	Tenere premuto per 3 secondi	
INSERIRE LA PASSWORD		
1234 #	Inserire la password utente e premere il tasto # per confermare.	
1 # Selezionare 1 per le impostazioni dell'ora.		
INSERIRE L'ORA DI SISTEMA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
AA MM GG	Incoriro la data ad ara di cictama a promoro il torto # por conformaro	
hh mm ss #	Frompio a fianco: importato orazio allo 12:00 dol 6 maggio 2015	
Es. 15 05 06 12 00 00 #		

NOTA: sullo schermo lampeggeranno le icone relative alla data :

Y= anno, M= mese, D= giorno, H= ora, Min=minuti, Sec= secondi.

E' possibile, durante la digitazione, utilizzare i tasti freccia spostare il cursore sul campo desiderato.

5.3 Impostazione password utente (01-16)

*	Tenere premuto per 3 secondi	
INSERIRE LA PASSWORD		
1234 #	Inserire la password utente e premere il tasto # per confermare	
2 #	Selezionare 2 per le impostazioni delle password utente	
INSERIRE IL NUMERO UTENTE DELLA PASSWORD DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX #	Inserire il numero utente (01-16) e premere il tasto # per confermare.	
Es. 02 #	Nell'esempio verrà modificata la password utente n. 02.	
INSERIRE LA PASSWORD, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXXX #	Inserire la nuova password (4 cifre) e premere il tasto # per confermare	
Es. 5678 #	Nell'esempio la nuova password sarà 5678.	

Nota: è possibile impostare fino a 16 diverse password utente.

Solo l'utente n° 1 (default 1234) può entrare nelle impostazioni di centrale.

5.4 Impostazione numeri di telefono per chiamata vocale e/o SMS

*	Tenere premuto per 3 secondi	
INSERIRE LA PASSWORD		
1234 #	# Inserire la password utente e premere il tasto # per confermare	
3 #	Digitare 3 per le impostazioni dei numeri della centrale , quindi premere # per confermare.	



ESEMPIO PROGRAMAZIONE NUMERO DI TELEFONO 1 :



Capitolo 6

Menù di impostazione parametri tecnico

6.1 Ingresso al menù tecnico

Si prega di leggere le istruzioni di questo capitolo con attenzione ed assicurarsi sempre di adottare la metodologia corretta in base al necessità di programmazione.

Il menù di programmazione tecnico include 9 sotto menu (vedi sotto). Per entrare in programmazione tecnico digitare le seguente sequenza :



6.2 Imposta password

Premere]*[per 3 secondi

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.
#	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
1#	Digitare 1 per le impostazioni delle password, quindi premere # per confermare



Nota: le impostazioni della password includono password utente e password amministratore.

La password utente si usa per inserire e disinserire il sistema sia da locale che da remoto.

La password amministratore è l'unica che da accesso alle impostazioni del sistema.

La Password amministratore è una sola ed è di 6 cifre.

La password utente è a 4 cifre.

E' possibile impostare 16 diverse password utente, da 01-16, ma solo l'utente 01 può entrare nelle impostazioni utente.

Se si dimentica la password, disalimentando e rialimentando la centrale, per il primo minuto, la password dell'amministratore è 000000.

Tale provvisoria password si può usare per eseguire tutti i settaggi compresa nuova password.

Nota: in caso di errore, premere di nuovo il tasto freccia SX per tornare al menu precedente. **Nota:** l'impostazione di fabbrica della password amministratore è 012345, password utente è 1234. 6.3 Imposta rete

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.
#	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
2 #	Digitare 2 per le impostazioni di rete, quindi premere # per confermare.

Nota: l'indirizzo IP preimpostato di fabbrica è 192.168.1.81.

Occorre modificarlo secondo le impostazioni della propria rete.

Se nella rete sono presenti più centrali occorre prestare attenzione affinché ognuna abbia un indirizzo distinto. Tutte le altre impostazioni sono vuote di default.

Impostando l'indirizzo IP o il gateway, occorre inserire gruppi di 3 cifre, se ad esempio, si volesse impostare l'indirizzo IP come 192.168.1.11, occorrerà inserire 192.168.001.011.

NOTA: dopo aver confermato premendo il tasto # occorre tornare al menu impostazioni di rete per rendere valida la modifica.

6.4 Imposta numeri di telefono della centrale per vigilanza

Premere]*[per 3 secondi * + 0 1 2 3 4 5 + # + 3

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
3 #	Digitare 3 per le impostazioni dei numeri della centrale di vigilanza, quindi premere # per confermare.

Nota: i numeri di telefono CMS 1 e 2 sono per le chiamate alla vigilanza in protocollo Contact ID. Il tempo di composizione (tentativi di chiamata) può essere impostato 1- 09.

L' intervallo di tempo di comunicazione può essere impostato da 0-999 ore (di solito 24 ore).

6.5 Programmazione numeri di telefono delle chiamate vocali e/o SMS

Premere]*[per 3 secondi * + 0 1 2 3 4 5 + # + 4

	*	Tenere premuto per 3 s
())	INSERIRE LA PASSWORD	
	012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
4 #		Digitare 4 per le impostazioni delle chiamate vocali e a seguire premere # per confermare.

Nota: i numeri di telefono 1, 2, 3 e 4 sono per le chiamate Vocali e gli SMS

Il tempo di composizione (tentativi di chiamata) può essere impostato 1-09.

Imposta verifica password stabilisce se la centrale di allarme è abilitata alla richiesta della password quando l'utente chiama la centrale. Alla risposta verrà richiesto di inserire la password utente.

6.6.1 Impostazione orario di centrale

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.	
1#	Digitare 1 per le impostazioni dell'ora di sistema, quindi premere # per confermare.	
🖤 INSERIRE L'ORA DI SISTEMA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
YYMMDDhhmmss# Ad esempio per le 12:30:00 del 6 maggio 2015 digitare: 150506123000#	Seguire le indicazioni del display, dove compariranno i simboli Y= anno, M=Mese, D= giorno, H=Ore, Min=Minuti, S=Secondi. È possibile usare i tasti SU e GIU per spostare il cursore.	

6.6.2 Imposta ritardo di ingresso

Il ritardo di entrata è il ritardo dell'allarme dopo che uno dei sensori è stato attivato. Di default è impostato a 10 secondi.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per le impostazioni del ritardo di entrata, quindi premere # per confermare.
🖤 INSERIRE IL RITARDO DI ENTRATA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XXX# Ad esempio per 20s digitare: 020#	Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0 -255, quindi premere # per confermare.

6.6.3 Imposta ritardo di uscita

Quando si inserisce il sistema di allarme si ha a disposizione un tempo di uscita per abbandonare I locali. Di fabbrica è impostato a 10 secondi.

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.	
3 #	Digitare 3 per le impostazioni del ritardo di uscita, quindi premere # per confermare.	
INSERIRE IL RITARDO DI USCITA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXX# Ad esempio per 20s digitare: 020#	Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0 -255, quindi premere # per confermare.	

6.6.4 Imposta tempo allarme sirena

E' il tempo di attivazione dell'allarme sirena. La durata preimpostata di fabbrica è 5 minuti.

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.	
4 #	Digitare 4 per le impostazioni del tempo di attivazione della sirena, quindi premere # per confermare.	
INSERIRE UN TEMPO DI ATTIVAZIONE DELLA SIRENA COMPRESO TRA 0 E 30 MINUTI, PREMERE CONFERMA		
PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		
Ad esempio per 10min. digitare: 10#	Inserire un numero a 2 cifre, quindi premere # per confermare.	

6.6.5 Imposta tempo supervisione sensori radio

Si può impostare un intervallo di tempo che la centrale utilizzerà per fare i controlli ciclici sul funzionamento dei dispositivi wireless (supervisione). Se in questa finestra di tempo la centrale non riceve il segnale dai trasmettitori radio li considererà guasti. Di fabbrica questo intervallo di tempo è impostato a 0 (disabilitato), ma si può impostare tra 0 e 99 ore (è raccomandabile non impostare un tempo inferiore a 6 ore).

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.	
5 #	Digitare 6 per le impostazioni per il controllo della comunicazione con i sensori, quindi premere # per confermare.	
INSERIRE IL NUMERO DI ORE TRA DUE CONTROLLI PER LA PERDITA DI COMUNICAZIONE CON I SENSORI, INSERIRE UN NUMERO COMPRESO TRA 0 E 99, 0 PER DISABILITARE IL CONTROLLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX# Ad esempio per 12 ore digitare: 12#	Inserire un numero a 2 cifre, compreso tra 0-99, 0 per disabilitare il controllo, quindi premere # per confermare.	

6.6.6 Imposta avviso sonoro su inserimento/disinserimento

Quando si inserisce o disinserisce il sistema tramite telecomando, la sirena interna alla centrale emette un bip per conferma. Questa funzione di fabbrica è disattivata.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
6 #	Digitare 6 per le impostazioni dell'avviso sonoro, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE L'AVVISO SONORO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO, 1 PER UN SUONO BREVE, 2 PER	
NESSUN SUONO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per attivarlo 2# per disattivarlo	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

6.6.7 Invio notifica inserimenti/disinserimenti

Si può scegliere di inviare il rapporto di ogni manovra di inserimento o disinserimento. Di fabbrica questa opzione è disabilitata.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
7 #	Digitare 7 per le impostazioni del rapporto di inserimento/disinserimento, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE IL RAPPORTO PER INSERIMENTO/DISINSERIMENTO, 1 PER ABILITARLO, 2 PER DISABILITARLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per attivarlo2# per disattivarlo	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

6.6.8 Imposta modo allarme della sirena

Si può impostare la tipologia di allarme per la sirena.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
8 #	Digitare 8 per le impostazioni di allarme, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE IL TIPO DI SUONO PER LA SIRENA, 1 PER SUONO CONTINUO, 2 PER SUONO IMPULSIVO, 3	
PER SILENZIOSA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per suono continuo 2# per suono impulsivo 3# per silenziosa	Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare. Il valore preimpostato è 3: muto.

6.7 Altre Impostazioni

6.7.1 Imposta inserimento forzato

Se un sensore risulta aperto / non pronto durante l'inserimento (ad esempio guasto o una finestra aperta) la centrale NON si inserirà. Abilitando l'inserimento forzato la centrale si inserirà forzatamente, escludendo le zone non pronte.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per l'inserimento forzato, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE 1 PER ABILITARE L'INSERIMENTO FORZATO, 2 PER DISABILITARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE INDIETRO PER LISCIRE	
1# per abilitare 2# per disabilitare	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

6.7.2 Imposta mancanza corrente elettrica 220Vac

Quando la corrente 220vac viene a mancare, la centrale invia un avviso.

È possibile impostare il ritardo col quale viene inviato questo avviso (di fabbrica impostato a 30 min.)

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per mancanza di corrente, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DI MINUTI, DA 0 A 255, DI MANCANZA CORRENTE, PREMERE CONFERMA PER	
SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XXX#	Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 0-255, quindi premere # per confermare.

6.7.3 Imposta controllo stato aperto / non pronto dei sensori (contatti)

È possibile mostrare sul display della centrale la stato di aperto / non pronto di una zona (contatto porta / finestra). Di fabbrica il controllo è disabilitato.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
3 #	Digitare 3 per il controllo dei contatti magnetici, quindi premere # per confermare.
SELEZIONARE 1 PER ABILITARE IL CONTROLLO DELLO STATO DI NON PRONTO, 2 PER DISABILITARE IL	
CONTROLLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per abilitare2# per disabilitare	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.

6.7.4 Imposta controllo della stato di manomissione (tamper) dei sensori

Se questo controllo è attivo, ed un tamper viene attivato, la centrale genera un allarme. Di fabbrica questa funzione è attiva.

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012245 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.	
012045 #	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.	
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.	
4 #	Digitare 4 per il controllo del tamper di manomissione, quindi premere # per confermare.	
SELEZIONARE 1 PER ABILITARE IL CONTROLLO DEL TAMPER DEI SENSORI, 2 PER DISABILITARE IL		
CONTROLLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
1# per abilitare		
2# per disabilitare	niserire 102, quindi premere # per comernare.	

6.7.5 Imposta numero massimo di allarmi di zona

Se questa funzione è impostata a 1, durante un allarme di zona vengono ignorati altri allarmi.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
5 #	Digitare 5 per numero di allarmi di zona, quindi premere # per confermare.
🖤 SELEZIONARE IL NUMERO DI ALLARMI DI ZONA, 1 ILLIMITATI, 2 LIMITATI A 3, PREMERE CONFERMA PER	
SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
1# per allarmi illimitati	Inserire 1 o 2, quindi premere # per confermare.
2# per allarmi limitati a 3 cicli	

6.7.6 Imposta tempo per ascolto ambiente

Di fabbrica è impostato a 10 secondi	(timeout ascolto ambiente).
--------------------------------------	-------------------------------

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
5 #	Digitare 5 per le opzioni di sistema, quindi premere # per confermare.
9 #	Digitare 9 per le altre impostazioni, quindi premere # per confermare.
6 #	Digitare 6 per l'ascolto ambientale, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO, DA 10 A 255, DEI SECONDI MASSIMI PER ASCOLTO AMBIENTALE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XXX#	Inserire un numero a 3 cifre compreso tra 10-255, quindi premere # per confermare.

6.8 Gestione dispositivi wireless

6.8.1 Impostazione telecomandi

Il menu telecomandi permette di acquisire (tramite codifica per apprendimento o inserendo il codice ID del telecomando) e cancellare i telecomandi.

Codifica telecomando per apprendimento

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per aggiungere un telecomando tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
X#	Inserire un numero a compreso tra 1-8, quindi premere # per confermare.
PREMERE UN TASTO SUL TELECOMANDO, PREMERE INDIETRO PER USCIRE	
	Premere un tasto sul telecomando
LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE	
#	premere # per completare l'impostazione.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.
	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
<i>c</i> "	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per
6#	confermare.
1#	Digitare 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per
	confermare.
2 #	Digitare 2 per aggiungere un telecomando inserendone il codice seriale,
	quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
X#	Incerire un numero a compreso tra 1-8, quindi premere # per confermare
	niserire un numero a compreso tra 1-6, quindi premere # per comernare.
INSERIRE IL CODICE SERIALE DEL TELECOMANDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER	
USCIRE	
XXXX#	Inserire il codice seriale a 9 cifre del telecomando, riportato sulla confezione
	o sul telecomando stesso, quindi premere # per confermare

Acquisizione di un telecomando tramite codice seriale (ID a 9 cifre)

Cancellazione telecomando

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per le impostazioni dei telecomandi, quindi premere # per confermare.
3 #	Digitare 3 per cancellare un telecomando, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL TELECOMANDO DA CANCELLARE, O PER CANCELLARE TUTTI I TELECOMANDI,	
PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
X#	Inserire un numero a compreso tra 1-8, oppure 0 per cancellare tutti i
	telecomandi, quindi premere # per confermare.

6.8.2 Impostazioni sensori

Il menu rilevatori permette di acquisire (tramite codifica per apprendimento o inserendo il codice del rilevatore) e cancellare i rilevatori.

Codifica rilevatore per apprendimento

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.
	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
C #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per
6 #	confermare.
2#	Digitare 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per
2#	confermare.
1#	Digitare 1 per aggiungere un rilevatore tramite apprendimento, quindi
1#	premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XX#	Inserire un numero a compreso tra 1-32, quindi premere # per confermare
	nisenie un numero a compreso tra 1 52, quina premere # per comermare.
PREMERE UN TASTO SUL RILEVATORE, PREMERE INDIETRO PER USCIRE	
	Premere il tasto di apprendimento sul rilevatore
LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE	
#	premere # per completare l'impostazione.

Codifica rilevatore tramite seriale (ID a 9 cifre)

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
2#	Digitare 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per aggiungere un rilevatore inserendone il codice seriale, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XX#	Inserire un numero a compreso tra 1-32, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL CODICE SERIALE DEL RILEVATORE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XXXX#	Inserire il codice seriale a 9 cifre del rilevatore, riportato sulla confezione o sul rilevatore stesso, quindi premere # per confermare.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
2#	Digitare 2 per le impostazioni dei rilevatori, quindi premere # per confermare.
3 #	Digitare 3 per cancellare un rilevatore, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL RILEVATORE DA CANCELLARE, 00 PER CANCELLARE TUTTI I RILEVATORI, PREMERE	
CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XX#	Inserire un numero a compreso tra 01-32, oppure 00 per cancellare tutti i rilevatori, quindi premere # per confermare.

Cancellazione rilevatore

6.8.3 Impostazioni tessere/tag RFID

Codifica ed acquisizion	e delle carte RFID
-------------------------	--------------------

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
3#	Digitare 3 per le impostazioni delle carte RFID, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per aggiungere una carta RFID, quindi premere # per confermare.
Seguire le indicazioni della centralina, quando richiesto avvicinare la carta RFID al pannello, nello spazio sotto il display e a sinistra dei tasti di inserimento. Quella è l'area del lettore RFID.	

Cancellazione carte RFID

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
3#	Digitare 3 per le impostazioni delle carte RFID, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per cancellare le carte RFID, quindi premere # per confermare.
Seguire le indicazioni della centrale	

6.8.4 Impostazione switch elettrici wireless (utenze elettriche wireless)

Acquisizione di una utenza elettrica per autoapprendimento

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
013345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare.
012343 #	012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
C "	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per
6 #	confermare.
	Digitare 4 per le impostazioni delle utenze elettriche, quindi premere # per
4#	confermare.
1.#	Digitare 1 per aggiungere una utenza tramite apprendimento, quindi
1#	premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DELLA UTENZA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
XX#	Inserire un numero a compreso tra 01-16 quindi premere # per confermare
PREMERE IL TASTO SULL'UTENZA, PREMERE INDIETRO PER USCIRE	
	Premere il tasto sull'utenza a lungo in attesa della conferma di centrale
LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE	
#	premere # per completare l'impostazione.

Cancellare una utenza elettrica

	*	Tenere premuto per 3 s
())	INSERIRE LA PASSWORD	
	012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
	6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
	4 #	Digitare 4 per le impostazioni delle utenze elettriche, quindi premere # per confermare.
	2 #	Digitare 2 per cancellare una utenza, quindi premere # per confermare.
())	INSERIRE IL NUMERO DELLA UTENZA DA CANCELLARE, O PER CANCELLARE TUTTE LE UTENZE ELETTRICHE,	
PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#		Inserire un numero compreso tra 01-16 (a seconda del modello), 0 o 00 per
		cancellare tutte le utenze, quindi premere # per confermare.

6.8.5 Impostazione / codifica sirena wireless

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
5 #	Digitare 5 per le impostazioni delle sirene wireless, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per abilitare la memorizzazione della sirena. Premere e tenere premuto il tasto "SAVE" sulla sirena ed attendere la conferma della centrale. NON FAR TRASMETTERE NESSUN SENSORE RADIO. Dopo la conferma di memorizzazione premere # per chiudere la sequenza.
MEMORIZZAZIONE SIRENA \	NIRELESS, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE
#	premere # per completare l'impostazione.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
5 #	Digitare 5 per le impostazioni delle sirene wireless, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per cancellare la sirena, quindi premere # per confermare.
CANCELLAZIONE SIRENA SENZA FILI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
#	premere # per completare l'impostazione.

Cancellazione sirena senza wireless

6.8.6 Impostazione chime (Campanello) per un dispositivo singolo

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
6 #	Digitare 6 per le impostazioni del campanello, quindi premere # per confermare.
1#	Digitare 1 per assegnare la funzione campanello ad un sensore e/o telecomando tramite apprendimento, quindi premere # per confermare.
PREMERE IL CAMPANELLO, PREMERE INDIETRO PER USCIRE	
	Premere il tasto sul telecomando a cui assegnare la funzione campanello
LA CODIFICA HA AVUTO SUCCESSO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE	
#	premere # per completare l'impostazione.

Cancellazione chime (Campanello) per un dispositivo singolo

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password di fabbrica.
6 #	Digitare 6 per la gestione dei dispositivi wireless, quindi premere # per confermare.
6 #	Digitare 6 per le impostazioni del campanello, quindi premere # per confermare.
2 #	Digitare 2 per disabilitare la funzione campanello, quindi premere # per confermare.
CANCELLAZIONE CAMPANELLO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
#	premere # per completare l'impostazione.

6.9 Impostazioni zona

6.9.1 Impostazione attributi di zona

L'attribuzione dei parametri della zona serve a determinare il comportamento della stessa verso l'allarme. Quando riceve un segnale della zona segue il modo con cui la stessa è stata programmata.

Tipologie zona			
numero	tipo	attributi	
0	Disabilitata	La centrale ignora qualsiasi tipo di allarme proveniente da quella zona.	
1	Ritardata	Fanno parte dell'inserimento sia parziale che totale.	
2	Perimetrale	La zona Ritardata segue il tempo di ritardo uscita e ritardo ingresso.	
3	Interno	Fa parte solo dell' inserimento totale, non genera allarme in caso di inseriment	
4	Emergenza		
5	24 ore	dicincerite)	
6	Fuoco	dishisento).	
7	Chiave	Determina un OFF / ON totale della centrale per stato aperto / chiuso. NOTA: solo le zone cablate, 33-40, possono essere impostate come zone chiave.	

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
7 #	Digitare 7 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.	
1#	Digitare 1 per le impostazioni degli attributi di zona, quindi premere # per confermare.	
INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#	Inserire il numero di zona, quindi premere # per confermare.	
SELEZIONARE IL TIPO DI ZONA, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
X#	Inserire il codice di zona (far riferimento alla tabella precedente), quindi premere # per confermare.	

*	Tenere premuto per 3 s		
INSERIRE LA PASSWORD			
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.		
7 #	Digitare 7 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.		
2#	Digitare 2 per impostare il tipo di sirena, quindi premere # per confermare.		
INSERIRE IL NUMERO DELLA ZONA DA MODIFICARE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE			
XX#	Inserire il numero di zona, quindi premere # per confermare.		
SELEZIONARE IL TIPO DI SIRENA, 1 PER CONTINUO, 2 PER IMPULSO, 3 PER SILENZIOSA, PREMERE			
CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE			
1# per continuo 2# per impulsivo 3# per silenziosa	Inserire 1, 2 o 3, quindi premere # per confermare.		

6.9.2 Impostazione modo sirena per zona

6.9.3 Impostare le zone/gruppi di zone in AND con le relative modalità di attivazione

Μ	odalità di correlazione	
0	Disabilita	Disabilita la modalità di zone in and.
1	Entra-Esci, Modalità a doppia attivazione	Se si riceve un segnale solo dalla zona 1 o 2 non si genera un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 1 e, dopo un intervallo di tempo prestabilito, anche dalla zona 2, allora si genera l'allarme. Se si riceve un segnale prima dalla zona 2 e poi dalla zona 1 non si attiva l'allarme.
2	Entra-Esci, Modalità a singola attivazione	Se si riceve un segnale dalla zona 1 si ha un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 2 e, dopo un intervallo di tempo prestabilito, anche dalla zona 1, allora non si genera un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 2 e i sensori nella zona 1 non scattano entro il tempo prestabilito, si ha un allarme.
3	Doppia commutazione	Se si riceve un segnale solo dalla zona 1 o dalla zona 2, non si ha un allarme. Se si riceve un segnale dalla zona 1 o 2 e, entro un intervallo di tempo prestabilito, si riceve un secondo segnale dall'altra zona, allora si ha un allarme.

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
7 #	Digitare 7 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.	
3 #	Digitare 3 per le impostazioni delle zone collegate, quindi premere # per confermare.	
🖤 🛯 INSERIRE IL NUMERO DEL GI	RUPPO CORRELATO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE	
X#	Inserire il numero del gruppo, quindi premere # per confermare.	
	NOTA: si possono impostare fino a 8 gruppi di correlazione in and.	
SELEZIONARE LA PRIMA ZONA DA CORRELARE IN AND, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#	Inserire il numero della prima zona, quindi premere # per confermare.	
IMPOSTAZIONE SALVATA, SELEZIONARE LA SECONDA ZONA DA CORRELARE IN AND, PREMERE CONFER		
PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XX#	Inserire il numero della seconda zona, quindi premere # per confermare.	
M IMPOSTAZIONE SALVATA, INSERIRE IL TEMPO DI RITARDO, DA 2 A 255 SECONDI, PREMERE CONFERMA PER		
SALVARE, INDIETRO PER USCIRE		
XXX#	Inserire un numero compreso tra 2-255, quindi premere # per confermare.	
IMPOSTAZIONE SALVATA, PE	R FAVORE SCEGLIERE LA MODALITA' DI CORRELAZIONE INA AND, PREMERE	
CONFERMA PER SALVARE, IN	IDIETRO PER USCIRE	
0 # Disabilita		
1 # Entra-Esci, doppia attivazione	Inserire 0, 1, 2 o 3 (far riferimento alla precedente tabella), quindi premere #	
2 # Entra-Esci, singola attivazione	per confermare.	
3 # Doppia commutazione		

6.9.4 Imposta modo di funzionamento dei tag RFID

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
7 #	Digitare 7 per le impostazioni di zona, quindi premere # per confermare.
4#	Digitare 4 per impostare la funzione delle carte RFID, quindi premere # per confermare.
 1# Spegne 2# Spegne e reinserisce allarme totale 3# Spegne ed invia un SMS 4# Inserisce allarme parziale ed invia SMS 5# Spegne ed invia chiamata vocale al numero telefonico 1 	Secondo le indicazioni del menu vocale scegliere una delle impostazioni, quindi premere # per confermare. NOTA: per le opzioni 3,4 e 5 occorre che il numero telefonico a cui inoltrare la chiamata o inviare un SMS sia preimpostato nelle opzioni WEB, far riferimento al relativo paragrafo.

6.10 Manutenzione

6.10.1 Operazioni con programmatore orario (Timer) pianificate

È possibile impostare fino a 4 intervalli di attivazione automatica della centrale.

*	Tenere premuto per 3 s		
INSERIRE LA PASSWORD			
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.		
8 #	Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.		
1#	Digitare 1 per le operazioni pianificate, quindi premere # per confermare.		
INSERIRE IL NUMERO DEL GRUPPO DI INSERIMENTI PIANIFICATI, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER LISCIPE			
X# Inserire un numero compreso tra 1-4, quindi premere # per conferi			
INSERIRE L'ORA DI ATTIVAZIONE, 00 NON è VALIDO. PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE			
hhmm#	Inserire l'ora di attivazione, hh=ore, mm=minuti, non è possibile inserire 00 come valore per le ore o i minuti, quindi premere # per confermare.		
 INSERIRE L'ORA DI DISATTIVAZIONE, 00 NON è VALIDO, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO PER USCIRE 			
hhmm#	Inserire l'ora di disattivazione, hh=ore, mm=minuti, non è possibile inserire 00 come valore per le ore o i minuti, quindi premere # per confermare.		

6.10.2 Registrazione messaggio vocale (15 secondi)

Registrazione del	messaggio vocal	e che verrà ri	iprodotto c	uando si riceve i	ina chiamata di allarme.
registrazione aei		c chic verta i			

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
8 #	Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.	
2#	Digitare 2 per la registrazione del messaggio vocale, quindi premere # per confermare.	
INIZIARE A REGISTRARE QUANDO SENTIRETE IL SUONO DI BIP		
Dopo il bip, avvicinarsi al pannello e parlare per registrare il messaggio. NOTA: La durata massima della registrazione è di 15 secondi.		

6.10.3 Ascolto registrazione

Per ascoltare il messaggio registrato in precedenza.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
8 #	Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
3#	Digitare 3 per ascoltare il messaggio vocale, quindi premere # per confermare.
🖤 "Verrà riprodotto il messaggio registrato in precedenza"	

6.10.4 Impostazione uscita programmabile (PGM)

Questa uscita è a 0V quando disattivata e commuta a 12V quando attiva.

*	Tenere premuto per 3 s	
INSERIRE LA PASSWORD		
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.	
8 # Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.		
4#	Digitare 4 per le impostazioni dell'uscita programmabile, quindi premere # per confermare.	
SELEZIONARE L'EVENTO DELL'USCITA PROGRAMMABILE, PREMERE CONFERMA PER SALVARE, INDIETRO		
PER USCIRE		
X#	Secondo la tabella precedente, inserire il numero corrispondente alla modalità desiderata, quindi premere # per confermare.	

NOTA: se l'uscita PGM è impostata su controllo password, premendo il tasto 5 per 3 secondi sul pannello di centrale, si potrà attivare o disattivare l'uscita PGM.

Inoltre sarà possibile controllare l'uscita PGM anche tramite SMS o chiamata vocale.

	Valore di programmazione per attivazione uscita PGM
1	Allarme (default)
2	Mancanza corrente
3	Inserimento
4	Disinserimento
5	Errore di comunicazione
6	Controllo password

ATTIVAZIONE ELETTRICA USCITA PGM

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando l'uscita PGM commuta.

6.10.5 Cancellazione memoria eventi sistema

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
8 #	Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
5#	Digitare 5 per la cancellazione degli eventi di sistema, quindi premere # per confermare.
PER FAVORE CONFERMARE F SALVARE, INDIETRO PER USC	PER RITORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA, PREMERE CONFERMA PER CIRE
#	Premere # per confermare.

6.10.6 Ripristino impostazioni di fabbrica

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica.
8 #	Digitare 8 per le operazioni di manutenzione, quindi premere # per confermare.
6#	Digitare 6 per rispristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica, quindi premere # per confermare.
PER FAVORE CONFERMARE F SALVARE, INDIETRO PER USC	PER RITORNARE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA, PREMERE CONFERMA PER CIRE
#	Premere # per confermare.

6.11 Altre Opzioni

Premere]*[per 3 secondi ★ + 0 1 2 3 4 5 + # + 9 # → Seguire la guida vocale

Il menu Altre Opzioni consente di impostare alcuni parametrio SPECIALI (parametri 01-08) e di impostare le notifiche degli eventi (parametri da 50 a 79) di centrale e relativi modi di invio (CMS, Voce, SMS, Email).

Entrati in menù 9 (Altre Opzioni) la centrale richiede il codice locazione del parametro da programmare. A tale proposito vedere la tabella nella pagina seguente.

*	Tenere premuto per 3 s
INSERIRE LA PASSWORD	
012345 #	Inserire la password amministratore e premere il tasto # per confermare. 012345 è la password pre-impostata di fabbrica
9 #	Digitare 9 per entrare nel menu opzioni avanzate, quindi premere # per confermare.
INSERIRE IL NUMERO DEL PA DREMERE CONFERMA DER S	ARAMETRO DA PROGRAMMARE ED A SEGUIRE IL VALORE COME DA TABELLA.
	Far riferimento alle tabelle successive per i numeri di intervento (XX) e per il
XX YY #	tipo di intervento (YY).

NOTA: Il display mostra il numero del parametro (Codice) ed il valore del parametro (Valore impostabile). Selezionare il Codice ed a seguire il Valore (vedi tabella).

Tabella codici e valori impostabili

I Codici da 01 a 09 rappresentano Opzioni Speciali di centrale.

I codici da 50 a 88 riguardano le notifiche di centrale.

La centrale consente di notificare gli eventi tecnici e di allarme per invio a CMS + Vocale + SMS + Email.

Ogni singolo evento di centrale (Codice da 50 a 88) può essere destinato a combinazioni singole o multiple di invio.

Di seguito vengono mostrate le locazioni di programmazione (Codice) ed i valori programmabili (Valore Impostabile).

Codice	Descrizione	Valore impostabile
1	Impostazioni lingua SMS	0 Cinese 1 Inglese
2	Volume voce centrale	Livello 1-8
3	Luminosità display in standby	01-10 Non settare a 03-04, per evitare interferenze col il
		refresh rate del display
4	Impostazioni stato in vita CMS	10-255 (secondi)
5	Valore GSM Speaker	01-99
6	Valore GSM Microfono	01-07
7	Opzioni tipo campanello	0 Ding Dong 1 Welcome
8	Porta WEB SERVER centrale	00080 Valori validi tra 00001 e 65535
9	Network CMS	0=disabilitato 1=abilitato
10	DHCP	0=disabilitato 1=abilitato

DHCP : quando il servizio DHCP è attivo è possibile raggiungere la centrale via browser digitando : <u>http://securlab</u> e pingando questo indirizzo si ottiene l'indirizzo IP acquisito in DHCP dalla centrale

Esempio: [* 012345# 9# 62 5 #]

In questo esempio in caso di mancanza di alimentazione (62) verrà inviata una

comunicazione sia al CMS che ai numeri SMS preimpostati.

Esempio: [* 012345# 9# 50 4 #]

In questo esempio si configureranno tutte le

zone ritardate (50) per inviare solo gli SMS.

Qualsiasi l'allarme partirà da un sensore di tipo ritardato, la centrale invierà solo SMS.

Esempio2: [* 012345# 9# 52 6 #]

In questo esempio si configureranno tutte le zone interne (52) per inviare sia SMS che chiamate vocali

Codice	Descrizione	Valore impostabile
		"Valore di fabbrica"
50	Zona ritardata	7
51	Zona perimetrale	7
52	Zona interna	7
53	Zona 24H	7
54	Zona Emergenza	7
55	Zona Fuoco	7
56	SOS	7
57	Tamper	7
58	Inserimento totale	5
59	Disinserimento	5
60	Inserimento parziale	5
61	Batteria bassa sistema	5
62	Sistema alimentazione 220Vac	5
	persa	
63	Sistema alimentazione 220Vac	5
	ripristinata	
64	Allarme cancellato	5
65	Batteria bassa sensori	9
66	Ripristinato batteria sensore	9
67	Supervisione sensore	9
68	Programmazione centrale	9
	modificata	
69	Inserimento fallito	9
70	Test comunicazione	9
71	Bypass Zona	9
72	Batteria sistema ripristinata	8
73	Comunicazione sistema persa	8
74	Ripristino Bypass zona	8
75	Comunicazione sistema	8
	Ripristinata	
76	Guasto zona filo	0
77	Ripristino guasto zona filo	0

	Valori programmabili per invio notifica
0	Disattivato
1	CMS
2	Vocale
3	CMS + Vocale
4	SMS
5	CMS + SMS
6	Vocale + SMS
7	CMS + Vocale + SMS
8	Email
9	CMS + Email
10	Vocale + Email
11	CMS + Vocale + Email
12	SMS + Email
13	CMS + SMS + Email
14	Vocale + SMS + Email
15	CMS+ Vocale + SMS + Email

Capitolo 7

Interfaccia WEB SERVER

7.1 Introduzione

Aprite un browser web sul PC e digitare l'indirizzo IP della centrale (default 192.168.1.81).

Quando appare il box di login inserire nome utente e password.

I valori di fabbrica per il nome utente e la password TECNICO sono rispettivamente admin e 012345.

192.168.3.81	? 🛛
R	
USER(U): PASSWORD:	CONFIRM CANCEL

L'interfaccia web principale della centrale sarà come nella foto sotto :

SECUR	LAB			Contrale di allarme Securiah
			4	18
Con	trollo F	assword	CMS	Rete
-	0		((1-	
Sist	tema	Telefono	Periferiche radio	Zone
RI	FID	LOG	test	Ċ
Tag	Rfid	Eventi	Aggiornamento	Reboot/Default
-	<u>h</u> -	\bowtie	\bigcirc	Ř.
Noti	fiche	Email	Orario	Comandi
	Сору	right © 2016 - Evo	force s.r.l.	

7.2 Controllo

_	_

Cliccate sull'icona controllo per entrare nel relativo menu.

URLAB Centrale di allarme Securtal
Controllo remoto centrale
Funzione : pannello di controllo remoto della centrale. E' possibile agire sull'inserimento e sulle esclusoni delle zone.
Stato sistema ON / OFF centrale :: ON totale
Controlio esclusione zone :
Zona: V Esclusione: V

ON / OFF centrale : permette di modificare lo stato del sistema tra inserimento totale, inserimento parziale, disinserimento e cancella allarme.

Controllo esclusione zone agisce sulla selezione delle zone da escludere / Includere.

Zona: 1-40, per selezionare il numero della zona su cui agire.

Esclusione: selezione del comando di esclusione / inclusione della zona selezionata

La manovra di esclusione / Inclusione di una zona è confermato dal pannello Stato Centrale che si aggiorna in automatico dopo ogni operazione (vedi es. figura sotto)

Zo	na: 02 🗸	Esclusione: SI V
to centr	ale	
no comu		
UM.	ZONE/SISTEMA	STATO
IUM. 1	ZONE/SISTEMA	STATO Zone escluse

7.3 Password

	0	
1	T	Cliccate sull'icona password per entrare nel relativo menu.

Impostazione pa	ssword
Funzione : alla pagina Web della default 012345) e l'UTENTE WE ADMIN e UTENTE Web hanno u Loggandosi come Utente Web si Per ovvie ragioni di sicurezza i v	a centrale possono loggarsi l'ADMIN WEB (amministratore EB (default 1234). Isername e password che possono essere qui modificate. I ha diritto anche a definire gli utenti di centrale. alori di default devono essere sostituiti.
Admin Web	
Username Admin Web :	admin
Password Admin Web :	•••••
Utente Web	
Username Utente Web :	user
Password Utente Web :	****
Utente di centrale	
No. Utente :	~
Password Utente :	

In questo menu è possibile modificare nome utente e password di accesso alla pagina web. Sono disponibili **2 livelli di accesso**, amministratore ed utente.

Se si è entrati come amministratore si potrà agire sui Username e Password amministratore. Se si è entrati come Utente si potrà agire sui Username e Password utente.

NOTA: solo i due account amministratore web e utente web possono accedere all'interfaccia di gestione web.

7.4 CMS

Cliccate sull'icona CMS per entrare nel relativo menu.

	Centrale di allarme Se
Impostazioni CM	IS
Funzione : impostazione dei pe eventi al centro di sorveglianza Terminata la configurazione la o TTL (Time to Live) è il tempo ne dal software CMS. L'indirizzo Server puo essere un In caso di alias ddns il testo nor	arametri relativi alla chiamata Contact ID e alla notifica degli CMS (centrale di vigilanza o altro). centrale deve essere riavviata. al quale il pacchetto resterà in rete aspettando di essere ricevuto n IP numerico o un alias ddns. n deve superare i 48 caratteri.
Numeri telefonici per ricevitor	re Contact ID
C.ID telefono No. 1 : C.ID telefono No. 2 : ID Utente No. : Numero tentativi (1-15) :	Abilita invio Contact ID D O000 5
Centro ricezione CMS	
	Abilita notifiche a centro ricezion0e CMS
Indirizzo Server :	14.152.90.56
Porta Server :	7974
ID Utente :	15041001
Password :	88888888
TTL (1-255s) :	180
	Salva

Contact ID : dopo aver abilitato la casella Invio Contact ID, è possibile inserire 2 numeri per la centrale di sorveglianza. A seguire digitare l'ID utente e il numero di tentativi di chiamata.

Centro ricezione CMS: dopo aver abilitato la casella Notifiche a centro di ricezione CMS, è possibile inserire i dati relativi al Server CMS quali :

Indirizzo IP, porta, ID utente, Password e il TTL (Time to live – default 180sec.)

NOTA: se vengono abilitate entrambe le opzioni di chiamata il sistema darà priorità al Centro Ricezione CMS e la chiamata in Contact ID avverrà solo come backup alla fallita comunicazione al Server CMS.

7.5 Rete

Cliccate sull'icona rete per entrare nel relativo menu.

		Centrale di allarme Sect
	Configurazione	e di rete
	Funzione : configurazione de	ei dati di rete. Riavviare la centrale dopo il salvataggio.
	Configurazione di rete	
2	MAC Address :	00:00:3D:5A:35:57
ziale	Nome centrale :	SECURLAB
	Indirizzo IP :	192. 168. 1. 81
	Gateway :	192. 168. 1. 1
	Subnet Mask :	255. 255. 255. 0
	DNS primario :	202. 96. 128. 86
	DNS secondario :	8. 8. 8. 8

In questo menu si impostano i parametri relativi alla rete in cui la centrale è installata. Viene mostrato il MAC Address di centrale (NON MODIFICARE)e relativo nome di default. Indirizzo IP, Gateway, Subnet, DNS primario e secondario sono completamente programmabili. Programmate tali parametri in accordo con la rete ed il router. Riavviare la centrale (reboot) dopo una variazione dei dati. Di default la centrale ha indirizzo IP: **192.168.1.81**

7.6 Sistema

1	-	2
1	٠,	

Cliccate sull'icona sistema per entrare nel relativo menu.

	Opzioni di sisten	na
	Funzione : configurazione delle Tempo supervisione sensori wire	opzioni di sistema. Iess: minimo 4 ore (consigliato), 0 per disabilitare.
	Opzioni di sistema	
miziate	Ritardo di ingresso (0-255 sec.) :	10
	Ritardo di uscita (0-255 sec.) :	10
	Durata allarme sirena (0-30 min.) :	5
	Supervisione radio (0-99 ore) :	0
	Mancanza AC 220V (0-99 min.) :	30
	Controllo comunicazione (0-99 ore) :	0
	Tono acustico ON/OFF :	Disabilitato 🗸
	Report ON/OFF :	SI 🗸
	ON centrale forzato :	N0 V
	Controllo aperto/chiuso :	NO V
	Controllo tamper sensori :	SI V
	Riciclo allarme zone :	Illimitato 💙

Si possono impostare i valori di sistema.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 6.6.

7.7 Telefono

	Cliccate sull'icona telefono per entrare nel relativo menu.
--	---

	Impostazione n	umeri telefonici e centro
	Funzione : programmazione (dei numeri di telefono per chiamate vocali e/o SMS
)	Numeri telefonici	
	No. telefono 1:	
	No. telefono 2:	
	No. telefono 3:	
	No. telefono 4:	
	No. tentativi (1-15) :	5
	Centro Controlio Cloud	
	IP Server :	52.28.104.204
	Porta Server :	18034
	ID Centrale :	57355A3D
	Password :	++++++ x

Numeri Telefonici

Fino a 4 numeri di telefono possono essere programmati per chiamate Vocali e/o SMS. Numero tentativi è il valore delle volte che la centrale tenterà di raggiungere, con chiamata vocale, un numero memorizzato che non risponde alla chiamata.

Centro Controllo Cloud

Sulla parte bassa del menù c'è il pannello di impostazione della connessione al Cloud. I valori IP Server e Porta di fabbrica sono (non modificare se non necessario):

IP Server : 52.28.104.204

Porta : 18034

I valori ID Centrale e Password sono indispensabili per la connessione della app SECURLAB (iOS ed Android). ID centrale è un valore unico ed esclusivo (non modificabile).

La Password deve essere personalizzata ed introdotta nelle impostazioni della app SECURLAB.

La app SECURLAB è scaricabile gratuitamente dagli store di Apple ed Android con nome SECURLAB.

7.8 Periferiche radio

<u>.</u>	Cliccate sull'icona periferiche per entrare nel relativo menu.
----------	--

		Centrale di allarme Secur
	Periferiche Wireless	
	Funzione : memorizzazione e cancellazione delle Per memorizzare selezionare la periferica ed inse applicata al dispositivo wireless	e periferiche wireless. rire il codice ID che è scritto sulla etichetta
0	Periferiche Wireless	
	Telecomando No. :	~
	Telecomando ID :	
	Sensore radio No. :	~
	Sensore radio ID :	
	Uscita radio No. :	~
	Uscita radio ID :	
	Salva	

Acquisizione di telecomandi, sensori e uscite di comando wireless.

L'acquisizione è possibile tramite codice seriale (letto sull'etichetta di ogni singolo dispositivo) e scritto nella selezione dopo aver richiamato l'elemento da memorizzare (numero progressivo). Scrivere l'ID del dispositivo e premere salva per memorizzare l'elemento wireless in centrale. Per eliminare il dispositivo wireless cancellare l'ID e salvare.

7.9 Zone

1	1	1	1	1		
T	T	T	T	T	T	Т
1	1	1	1		ī	L

Cliccate sull'icona zone per entrare nel relativo menu.

Impostazione Z	one	an ya kata kata kata ya na kata kata kata kata kata kata kata
Funzione : impostazione attri Nome Zona: imposta il nome Zone in And: accoppiamento tempo programmata, determir Imposta valore 0 per disabilita	buti di zona. della zona che verrà utilizzato sia n di due sensori che intervenendo in neranno l'allarme. are il controllo di allarme in And tra :	elle email sia negli SMS. and/sequenza, nella finestra d 2 sensori.
Attributi delle zone		
Numero zona :		~
Tipo :	Disabilitata	~
Intervento sirena :	Suono continuo	~
Nome zona :		
Zone in And		
Gruppo di zone in And	I:	~
Prima zona in And :		
Seconda zona in And		
Tempo verifica And (0-255 sec.) :		

Pannello si setup delle zone radio e filo. Da 01 a 32 sono le zone radio, da 33 a 40 le 8 zone filo. Per ogni Zona è possibile definire il tipo, il nome, il modo di suonata.

ZONE IN AND

E' possibile creare fino a 8 gruppi diversi di Zone in And.

Zone in and significa che l'allarme avverrà solo se le 2 zone in AND vanno in allarme all'interno della finestra di tempo programmata (da 1 a 255 sec.).

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 6.9.

7.10 RFID

SECU	JRLAB	
		Centrale di allarme Securlab
	Programmazione RFID	
	Funzione : compatibilità con tag e tessere R Se si utilizzano gli SMS di controllo, personal	FID 125Khz. izzare il messaggio (massimo 60 caratteri).
	Tag RFID Numero tag RFID :	~
	Codice seriale tag RFID :	
	Funzione tag RFID : Disabilitat	• *
	Testo SMS per RFID :	0
	Salva	
	Copyright @ 2016 - Evo	force s.r.l.

Permette di acquisire le carte RFID tramite codice seriale, cancellare ed impostare le funzioni per ciascun tag.

NOTA: la centrale supporta fino a 16 tag RFID.

NOTA: selezionando una delle funzioni che prevedono l'invio di un SMS è possibile anche inserire il testo dell'SMS. Tale testo non deve essere più lungo di 60 caratteri.

7.11 Registro eventi

Cliccate sull'icona log per entrare nel relativo menu.

Ctor		antrola /l.a	m)
Stori	co eventi di c	entrale (Lo	(g)
Funzio	ne : lettura degli ultimi 512 e	venti di centrale	
No.	Orario	Zona / Utente	Evento
1	2016-05-21 16:47:55	70	Sistema Armato
2	2016-05-21 16:46:45	42	Sistema Disarmato
3	2016-05-21 16:46:36	70	Sistema Armato
4	2016-05-21 16:46:08	42	Sistema Disarmato
5	2016-05-21 16:45:55	70	Sistema Parziale
6	2016-05-21 16:45:47	70	Sistema Disarmato
7	2016-05-21 16:45:37	70	Sistema Parziale
8	2016-05-21 16:45:21	2	Zone Bypass Cancellat
9	2016-05-21 16:45:21	70	Sistema Disarmato
10	2016-05-21 16:45:14	42	Sistema Armato
11	2016-05-21 16:40:54	70	Sistema Parziale
12	2016-05-21 16:40:35	42	Sistema Disarmato
13	2016-05-21 16:40:35	42	Allarme Cancellato
14	2016-05-21 16:40:01	0	Panico
15	2016-05-21 16:39:40	70	Sistema Armato
16	2016-05-21 16:38:10	42	Sistema Disarmato
17	2016-05-21 16:37:37	70	Sistema Armato
18	2016-05-21 16:37:05	70	Sistema Parziale
19	2016-05-21 16:36:58	42	Sistema Disarmato
20	2016-05-21 16:36:49	70	Sistema Armato
21	2016-05-21 16:30:44	70	Sistema Disarmato
22	2016-05-21 16:30:19	70	Sistema Armato
23	2016-05-21 16:22:51	42	Sistema Disarmato
24	2016-05-21 16:22:43	42	Sistema Armato

Mostra gli ultimi 512 eventi di sistema.

Per cancellare il registro eventi consultare il paragrafo 6.10.5.

7.12 Aggiornamento

tV	Cliccate sull'icona aggiornamento per entrare nel relativo menu.
C	

	Centrale di allarme Securlat
Upgrade firmware di	centrale
Attenzione : un errore durante la procedi inutilizzabile. Effettuare l'upgrade solo se <u>Verifica disponibilità upgrade</u> . Versione firmware Webpage : ~V0.01F Versione firmware Hardware : V0.03F Au Versione Software : V0.36F_SIA_TCP M	ura di aggiornamento può rendere la centrale necessario e con firmware certificati. Ig 23 2015 ay 3 2016 11:47:28
Upgrade Webpage File webpage (.BIN):	Sfoglia Invia FILE .BIN
Upgrade Applicazione	

Permette di aggiornare il software della centrale.

ATTENZIONE! Un errore nell'aggiornamento del software può determinare il blocco della centrale. Utilizzare la massima cautela.

Vi sono 2 file per l'aggiornamento, uno per il sistema (.HEX) ed uno per il software di gestione WEB (.BIN) E' possibile aggiornare le due parti anche singolarmente. Nel caso si stesse procedendo all'aggiornamento di entrambi, si consiglia di aggiornate per primo il software di gestione WEB (.BIN)

NOTA: durante l'aggiornamento verrà mostrata la percentuale di completamento. **Non chiudere la pagina web e di non spegnere il computer.**

Dopo l'aggiornamento la centrale si riavvia automaticamente. Fare un reboot manuale se tale automatismo dovesse non avvenire (vedi menu successivo).

7.13 Reboot / Default

C	Cliccate sull'icona per entrare nel relativo menu.

CI	JRLAB Centrale di allarme Se
	Reboot della centrale
)	Funzione : il sistema deve di essere riavviato quando si cambiano alcuni specifici parametri di sistema. Premere il pulsante Reboot. Nota : se vengono re-impostati i valori di fabbrica, accedere di nuovo alla login con i dati Admir Web di default.
	Pulsante di reboot : Reboot
	Impostazioni di fabbrica Ripristino ai valori di fabbrica : Default
	Constant & 2005 Evolution and

ATTENZIONE :

il **Pulsante di reboot** effettua un riavvio della centrale mentre **Ripristino ai valori di fabbrica** determina il ripristino della centrale ai valori di fabbrica.

Usare il comando Ripristino ai valori di fabbrica solo per i ritorno alle impostazioni di fabbrica.

7.14 Avvisi

		Centrale di allarme Secur
	Notifiche	
	Funzione : impostazione det	tagliata delle notifiche degli eventi di centrale
\bigcirc	Impostazione notifiche Seleziona evento :	~
	Modo di invio :	CMS TELEFONO SMS EMAIL
	Configurazione parametri (APN GPRS :	ONET
	Utente GPRS :	
	Password GPRS :	
		Salva

IMPOSTAZIONE NOTIFICHE

Permette di impostare la metodologia di comunicazione delle notifiche relative ai singoli eventi di centrale. Ogni evento della lista è associabile a notifica per : CMS, TELEFONO, SMS o EMAIL.

CONFIGURAZIONE PARAMETRI GPRS

La corretta funzionalità GPRS della scheda Sim deve essere relazionata all'APN del provider in uso. In APN GPRS scrivere l'APN del servizio GPRS della scheda Sim in uso alla centrale.

7.15 Email

Cilcule sui icona Emai per entrare nel relativo menu.

		Centrale di allarme Securla
	Impostazioni Email	
0	Funzione : la centrale invia E-Mail di even Per inviare una E-Mail di evento a più dest	to tramite programmazione nel menu Avvisi. inatari,usare la virgola tra un indirizzo e l'altro.
\bigcirc	Impostazioni Email	
	Porta SMTP : 25	
	Nome utente :	
	Password : Mittente Email :	
	Destinatario/I Email :	
	Salva	

Impostazione dei parametri per l'invio delle email.

Tutti i parametri devono essere programmati e devono corrispondere a valori validi ed attivi.

Email Mittente mostrerà al destinatario chi è il sender.

DEVE essere una email valida altrimenti le email verranno inviate dai provider nello spam.

Email Destinatario è la email di deve ricevere la notifica. Per inviare a più destinatari porre il carattere ; (punto e virgola) tra un indirizzo e l'altro.

Premere SALVA per memorizzare le informazioni.

7.16 Orario

Attenzione : impostazione au	tomatica orario per Italia = GMT+1.
Impostazione orario central	le
	✓ Impostazione automatica
Server NTP :	193. 204. 114. 232
Fuso orario (GMT) :	GNT+1:00 ~
Salva ed aggiorna:	Salva ed aggiorna
Timer ON 1 : Timer OFF 1 :	00:00
Timer ON 2 :	00:00
Timer OFF 2 :	00:00
Timer ON 3 :	00:00
Timer OFF 3 :	00:00
Timer ON 4 :	00:00
Timer OFF 4 :	00:00

IMPOSTAZIONE ORARIO CENTRALE

Impostazione del fuso orario e del servizio automatico di aggiornamento data/ora (NTP). Spuntare la casella Impostazione Automatica e premere Salva e Aggiorna per rendere attivo il servizio NTP.

IMPOSTAZIONE PROGRAMMATORE ORARIO AUTOMATICO

E' possibile impostare fino a 4 fasce orarie per Inserimento / Disinserimento automatico (Timer). L'inserimento ha effetto sul TOTALE.

7.17 Domotica

Cliccate sull'icona Orario per entrare nel relativo menu.

						Centrale di a	llarme S
	Cont	rollo e com	and	ouscite			
	com		anav	ousence			
_	Funzio	ne : impostazione delle one uscita.ed impostazio	uscite e o one dell'o	controlio stato da re rario automatico di	moto. attivazione /	/ disattivazion	Ð.
	Control	o delle periferiche in ter	npo reale). 			
	Premer	e sui puisante saiva per	aggiorna	rre lo stato della uso	164.		
	No.	Nome periferica	Stato	Attiva / Disattiva	Temp On	Tempo Off	Invia
	: 1		8	<u> </u>	00:00	00:00	Invia
	2.		83	×	00:00	00:00	Invia
	3.		8	~	00:00	00:00	Invia
	4.		8	~	00:00	00.00	'Invia
	5.	-	122	V	00:00	00:00	Invia
	6.		8	~	00:00	00:00	Invia
	7.		8	V	00:00	00:00	Invia
	8.		8	· ·	00:00	00:00	Invia
	9.	Ĺ	8	~	00:00	00:00	'Invia
	10.		8	~	00:00	00:00	Invia
	11.		8	~	00:00	00:00	Invia
	12.		8	~	00:00	00:00	Invia
	13.		8	V	00:00	00:00	'Invia
	14.		8	×	00:00	00:00	"Invia
	15.		8	V	00:00	00:00	Invia
	40		32	~	00:00	00.00	Invia

Programmazione dei dispositivo di comando wireless.

La centrale può comandare fino a 16 carichi elettrici di tipo wireless.

Ogni carico elettrico agisce sull'attivazione / disattivazione di una utenza 220Vac.

E' possibile nominare ogni singola utenza (Nome Periferica), cambiarne manualmente lo Stato (ON / OFF) in modo Bistabile o Impulsivo con tempo programmabile.

Con il tasto INVIA si determina la commutazione della utenza.

I dispositivi wireless di controllo carichi DEVONO essere programmati prima in centrale per poi essere qui comandabili.

Capitolo 8

Specifiche tecniche

8.1 SPECIFICHE ELETTRICHE CENTRALE SECURLAB

Alimentazione	15V / 2000 mA			
Batteria interna	11,1V / 1000 mAh			
Assorbimento di corrente in condizioni normali	< 50mA			
Assorbimento di corrente durante un allarme	< 300mA			
Massima corrente in uscita	100 mA (fornibile ai rilevatori filari)			
Frequenza Wireless	868 MHz			
Distanza di trasmissione	Da 25 a 50 metri			
Metodo di composizione	TCP / GSM / GPRS			
Protocollo di comunicazione CMS	Ademco Contact ID			
Stabilità DTMF	1,5%			
Tempo di registrazione	15 s			
Temperatura di esercizio	Da 0 a 45 °C			
Temperatura di magazzino	Da -20 a 60 °C			
Umidità relativa	<85% a30°C			

Capitolo 9

Manutenzione

9.1 Test

La progettazione del sistema ha come obiettivo quello di ridurre i costi di manutenzione, ma si consiglia sempre di fare delle verifiche periodiche.

9.2 Pulizia

Per la pulizia della tastiera usare un panno di cotone morbido o una spugna, non utilizzare lubrificanti, liquido come kerosene, acetone e detersivi forti.

9.3 Limitazioni

Anche se i prodotti sono di alta qualità hanno qualche limitazione.

La mancanza di manutenzione può causare falsi allarmi o mancanza di segnalazione dell'allarme. Anche nel caso in cui il prodotto fosse stato installato in maniera poco corretta potrebbero esserci intrusioni nei locali senza che vengono segnalate dal pannello.

Capitolo 10

Approfondimenti e connessioni elettriche

10.1 Impostazione uscita di allarme programmabile (PGM)

Entrare nel menù con password amministratore (* 012345) Selezionare la voce 7 "manutenzione" Selezionare la voce 5 "imposta uscite programmabili" Impostare l'uscita programmabile come di seguito:

1 - allarme

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando il sistema va in allarme

3 - mancanza corrente

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando manca l'alimentazione

2 - inserimento

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando il sistema viene inserito

2 - disinserimento

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando il sistema viene disinserito

4 - mancanza comunicazione gsm

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando viene a mancare la linea GSM o fissa

2 – controllo password

E' presente tra i 2 piedini indicati in figura (PGM+ e GND-) una tensione di circa 12 volt quando il sistema una password utente viene digitata

10.2 Approfondimento collegamento sirene cablate universali

Uscite per controllo sirena cablata

Alla centrale è possibile collegare qualsiasi tipo di sirena cablata per centrale di allarme. La Centrale ha 2 uscite, una programmabile e una fissa.

1) Uscita PGG programmabile

La centrale ci mette a disposizione una uscita PGM che può essere programmata per seguire l'allarme di centrale. L'uscita fornisce :

- 0 volt quando il sistema non è in allarme
 - 12 volt quando il sistema è in allarme.

Questa tensione si ottiene prelevando il segnale dai piedini GND e PGM, come evidenziato in figura.

2) Uscita fissa non programmabile

La centrale ci mette a disposizione una uscita su connettore per seguire lo stato del Led OFF. L'uscita fornisce :

- 0 volt quando il led OFF sul pannello frontale di centrale è spento.
- 12 volt quando il led OFF sul pannello frontale di centrale è acceso.

Questa tensione si ottiene prelevando il segnale dai piedini dei contatti come evidenziato in figura.

Collegamento sirena universale autoalimentata cablata.

Per comandare le sirene universali autoalimentate sulla centrale Securlab, utilizzare la modalità a 2 fili (positivo e negativo) + 2 fili per il tamper (se richiesto).

Un positivo e un negativo a 13,8Vcc, dove il positivo è sia alimentazione della sirena che il comando.

1) Quando non c'è allarme la centrale eroga alimentazione alla sirena e blocca il comando

2) Quando si ha un allarme si interrompe sia l'alimentazione che il comando alla sirena.

La sirena perde alimentazione e comando e comincia a suonare, alimentata dalla sua batteria interna.

Questo funzionamento (positivo a mancare) è riproducibile sulla centrale Securlab collegando un relè ausiliario esterno alla centrale, comandato dall'uscita allarme (uscita PGM o fissa).

Sul relè in scambio va portato il positivo di comando / alimentazione alla sirena (contatto NC a riposo). Al commutare dell'uscita allarme di centrale il relè commuta ed apre il contatto, togliendo alimentazione e comando alla sirena cablata autoalimentata.

Dichiarazione di conformità

Distribuito da Evoforce srl

LE ISTRUZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO, ED I RELATIVI DATI TECNICI, SONO DISPONIBILI ALLA CONSULTAZIONE ON LINE ED AL RELATIVO DOWNLOAD ALL'INDIRIZZO : HTTP://WWW.EVOFORCE.IT/SECURLAB.

Il prodotto SECURLAB risulta conforme ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 3 della seguente direttiva comunitaria, per l'uso al quale i prodotti sono destinati.

1) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di comunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, secondo le seguenti norme armonizzate:

R&TTE a) Direttiva LVD - CE 2014/35 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. b) Direttiva EMC -CE 2014/30 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Protezione della salute (art. 3(1)(a)): Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)): EMC (art. 3(1)(b)): Spettro Radio (art. 3 (3)):

EN 62479 (2010) EN 60950-1 (2006) +A11(2009) +A12 (2011) +A1(2010) +A2(2013) EN 301 489-1 V1.9.2 (2012), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013), EN 301 489-17 EN 300 220-2 V2.4.1 (2012), EN 300 220-1 V2.4.1 (2012), EN 300 440-1, EN 300 440-2, EN 300 328 EN 50130-4 (2011) + A1 (2014)

EMC sistemi di allarme:

2) Se la centrale contiene il modulo GSM sono considerate anche le seguenti norme:

Protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 50360, EN 62311 EMC (art. 3(1)(b)): Spettro Radio (art. 3 (3)):

EN 301 489-7 EN 301 511

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

SECURLAB

CE