Manuale programmazione ed uso **SECURLAB BOX**



Edizione 1.2 - 2017

NOTE

Il prodotto prima di essere imballato è stato testato con cura.

Vi consigliamo di familiarizzare con le varie funzioni del dispositivo prima di usarlo e vi raccomandiamo di montarlo in maniera corretta.

In questo modo otterrete un risultato all'altezza delle vostre aspettative e di lunga durata nel tempo.

IL sistema di sicurezza SECURLAB BOX utilizza la più recente tecnologia nel campo dei sensori e degli automatismi ed è insieme un antifurto, come anche un sistema di allarme in caso di incendio e fuoriuscite di gas, compatibile con vari tipi di sensori, cablati o senza fili.

Il prodotto è caratterizzato dalla sua semplicità di utilizzo e rapidità di apprendimento, tramite le indicazioni vocali per le varie funzioni.

SECURLAB BOX utilizza un avanzato sistema di crittografia che assicura la massima sicurezza ed affidabilità, risolvendo con efficacia i problemi di interferenze, falsi positivi e falsi negativi, non risolvibili da altri sistemi concorrenti.

Il modo in cui trasmette i segnali di allarme, utilizzando lo standard Contact ID ad alta velocità, lo rende estremamente versatile e compatibile con un'ampia gamma di prodotti. Possono essere utilizzati in case unifamiliari, ville, comunità, strutture commerciali.

Le caratteristiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso.

ATTENZIONE - WARNING :

INSERIRE LA SIM A CENTRALE <u>DISALIMENTATA</u>. IL MANCATO RISPETTO DI TALE PROCEDURA POTREBBE DANNEGGIARE LA CENTRALE.

Per disalimentare completamente la centrale (220V e Batteria)	a batteria
---	------------

Per rialimentare la centrale collegare prima l'alimentazione 220Vac da rete e poi la batteria.

LA CONFEZIONE INCLUDE :

- N° 1 Centrale di allarme SECURLAB BOX in contenitore plastico + alimentatore 15V/2A
- N° 1 Antenna GSM precablata
- N° 1 Tastiera LCD Touch
- N° 1 Manuale Utente

INDICE

Capitolo 2 – Installazione e connessioni	7
Capitolo 3 - Tastiera e operazioni di base	9
Pannello tastiera	9
Operazioni di base	10
Indicazioni e spie luminose	11
Inserimento/disinserimento/panico-emergenza	12
Procedura di supervisione e di allarme	14
Capitolo 4 – Controllo remoto della centrale tramite telefono	.15
Capitolo 5 – Menu di impostazione installatore	.17
Impostazione codice installatore	18
Impostazione codice utente	18
Impostazione per Vigilanza	18
Numeri telefonici per Vigilanza	19
Account per Vigilanza	20
Tentativi di chiamata a numeri Vigilanza	19
Numeri telefonici per chiamate vocali e/o sms	20
Tentativi di chiamata dei messaggi vocali	20
Imposta di Rete	21
Impostazioni centralizzazione eventi a Server CMS	23
Programmazione numeri di telefono delle chiamate vocali e/o SMS	24
Opzioni di sistema	25
Altre Impostazioni	31
Impostazione Data e Ora	31
Memorizzazione sensori, telecomandi, relè radio e sirena bidirezionale	31
Cancellazione sensori, telecomandi, relè radio e sirena bidirezionale dalla memoria di centrale	34
Attributi di zona	36
Zone in AND	37
Altre Opzioni	37
Impostazione Timer On / Off centrale	37
Registrazione e riascolto messaggio vocale	38
Impostazione Porta Web Server	39
Impostazione servizio DHCP	41
Capitolo 6 – Interfaccia WEB SERVER	.42
Capitolo 7 - Specifiche tecniche	.59
Capitolo 8 - Manutenzione	.59
Capitolo 9 – Approfondimenti e connessioni elettriche	.60
Dichiarazione di conformità	.64

SECURLAB BOX

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Funzioni

- 1) Modalità di allarme: tramite rete, GSM (compatibile con il GPRS), protocollo Contact ID, SIA IP, SMS, Voce e Notifiche Push.
- 2) Lo speaker di centrale fornisce informazioni di allarme, funzionamento e di stato.
- 3) Funzione di controllo ambientale.
- 4) Tutte le informazioni di allarme possono essere notificate
- 5) Zone; fino 8 tipi di zone e 2 modi di associazione possono essere utilizzati per configurare i sensori e gli accessori della centrale.
- 6) Uscita BELL; è disponibile un'uscita per allarme sirena filo.
- 7) Modalità campanello; la funzione campanello agisce solo sulle zone ritardate
- 8) Controllo da remoto tramite telefono; chiamando il numero della Sim, previa verifica della password, è possibile inserire, disinserire, fare ascolto ambiente, eseguire un'interrogazione dello stato del sistema e azionare uscite.
- 9) Allarme Vocale/SMS; quando il dispositivo va in allarme, vengono composti automaticamente i numeri di telefono preimpostati dall'utente per segnalare informazioni di allarme.
- 10) Zone Wireless; ogni zona wireless può essere appresa dalla centrale o automaticamente i tramite codifica radio codici o manualmente tramite introduzione del codice ID del sensore.
- 11) Zone cablate; si può impostare il tipo di circuito, la velocità di risposta, per le modalità di funzionamento NO o NC.
- 12) È possibile utilizzare fino a 8 telecomandi, 16 azionatori elettrici wireless, 1 campanello senza fili, una quantità illimitata di sirene senza fili monodirezionali, 1 sirena wireless bidirezionale e fino a 16 tessere/tag RFID (su lettore RFID su bus).
- 13) Numeri di telefono; 2 riservati per il CMS, 4 per le chiamate ad utente (voce e/o sms).
- 14) Controllo Stato; permette di consultare gli ultimi 512 eventi memorizzati.E' possibile anche filtrare in base al numero della zona e al tipo di allarme.

- 15) Inserimento/disinserimento a tempo; consente di impostare gli orari per inserimenti/disinserimento automatici (programmatore orario).
- 16) Controllo carichi elettrici wireless; l'utente può attivare un carico elettrico (on / off) da remoto tramite guida vocale o SMS , o anche manualmente tramite il pannello di centrale.
- 17) Impostazioni zona programmabili; è disponibile una impostazione di fabbrica per ogni tipo di zona. L'utente può modificare tutti i paramenti del tipo di zona in base alle proprie esigenze.
- 18) Orologio; orologio e calendario automatici con servizio NTP.
- 19) Password; la centrale gestisce una password Amministratore e 16 password Utente. La password amministratore consente agli gestire e configurare di sistema di allarme. Le password utente sono adibite all'uso giornaliero per inserimento /disinserimento o per il controllo a distanza. Sia la password amministratore che le password utente possono essere liberamente modificate.
- 20) È possibile impostare fino a 2 account per il CMS (Contact ID)
- 21) Identificazione zona: dopo ogni allarme viene visualizzata la zona di allarme direttamente sul display ed è possibile anche inviare il rapporto dettagliato sia al Contact ID che al CMS, che comprenderà la natura dell'allarme e il tipo di zona.
- 22) Funzione di Antimanomissione; se un rilevatore viene aperto il dispositivo va in allarme. L'allarme anti-manomissione verrà attivato anche nel caso in cui la centrale venga deliberatamente divelta dal muro in quanto provvista di tamper antiapertura / antistrappo.
- 23) Test comunicazione con il CMS; la centrale invierà test al CMS ad intervalli regolari per verificare che la comunicazione sia funzionante.
- 24) Opzioni di Sirena; sirena incorporata, sirena cablata, sirena wireless. Tutte le sirene possono essere programmate come abilitata / disabilitata in caso di allarme.
- 25) Funzione ripetitore wireless; è possibile estendere la distanza tra un rilevatore ed la centrale utilizzando un ripetitore di segnale.
- 26) Controllo livello di carica dei rilevatori; i rilevatori inviano un rapporto di stato alla centrale ogni 1-2 ore. Quando il livello della batteria raggiunge una soglia prossima alla scarica il numero di zona corrispondente e il simbolo di batteria scarica saranno visualizzati sul display di centrale ed una comunicazione sarà inviata ai vettori programmati (CMS, C.ID, Voce, SMS).

Capitolo 2

Installazione e connessioni

- 1) Fissare con adeguati tasselli il contenitore plastico al muro.
- 2) Non posizionare vicino a pareti metalliche per evitare di alterare il segnale wireless e gsm.
- 3) Assicurarsi di posizionare la centrale in una posizione idonea a coprire l'area di copertura dei sensori wireless ed a ricevere un adeguato segnale gsm.

2.1 Connessioni zone filo (zone da 33 a 40) in modalità N.C. (bilanciamento 2,2K) o N.O.

La figura sotto, mostra un esempio di cablaggio per le zone cablate nei due modi N.C. ed N.O.

Morsettiera



Alimentazioni e consumi :

- Alimentatore separato con erogazione di 15Vcc / 2A
- Batteria utilizzabile : al piombo 12V max 7A/h
- L'assorbimento della centrale con una tastiera touch cablata è di circa 250mA
- La massima corrente erogabile attraverso la centrale (Tastiera, Sensori filari, Sirena Filare) non può eccedere la potenza max erogabile dalla Centrale (1,5A).

- La corrente massima di ricarica della batteria è di 350mA

2.3 Collegamenti filari

Le Zone cablate sono disabilitate di default, quindi per utilizzarle vanno abilitate. Il collegamento dei sensori filari va eseguito a centrale disalimentata.

2.3.1 Collegamento Tamper (protezione antiapertura coperchio centrale)

La protezione dell'apertura del contenitore (tamper) va collegata ai morsetti TAM.

A tale scopo utilizzare una resistenza in serie da 2.2K.

Per aprire il contenitore senza provocare un allarme entrare in programmazione installatore: 012345*0#7040#5#. L'ingresso Tamper è inibito dalla stato di programmazione tecnica. Ricordarsi, prima di uscire dalla programmazione, di richiudere il box altrimenti la centrale andrà in allarme Tamper.

2.3.2 Collegamento sensori filari

Il collegamento dei sensori filari (vale anche per le chiavi elettroniche) deve essere effettuato con una resistenza di fine linea di 2.2K. Gli ingressi filo di centrale possono essere di tipo Normalmente Aperti (NO) o Normalmente Chiusi (NC).



2.3.3 Collegamento sirene via filo (uscita Bell)

Per collegare una sirena filare alla centrale Securlab Box si deve utilizzare l'uscita siglata + Bell - . L'uscita + Bell – eroga tensione quando si presenta una condizione di allarme sirena. Tale condizione è compatibile con le sirena che suonano su alimentazione a presentarsi (sirena per interno). Nel caso di volesse utilizzare una sirena da esterno di tipo autoalimentata vedi pagina XX.

2.3.4 Installazione di dispositivi cablati

Le zone cablate (33-40) sono di default disabilitate. E' necessario attivarle prima di poterle utilizzare. La centrale può fornire una alimentazione di circa 12V, 800mA ai dispositivi cablati. Non collegare dispositivi che richiedano più di 800mA. Nel caso utilizzare un alimentatore ausiliario.

2.3.5 Installazione dei dispositive wireless

Tutti i dispositivi senza fili vanno installati in un raggio di max 50 metri dalla centrale.

Si consiglia comunque di verificare prima dell'installazione definitiva della centrale la portata del dispositivo radio.

Quando uno o più sensori radio sono fuori dalla portata della centrale (troppo lontani) o ci sono degli ostacoli che ne limitano la portata, è possibile utilizzare un ripetitore wireless per recuperare la portata tra sensori e centrale.

Capitolo 3 Tastiera e operazioni di base

3.1 Pannello tastiera



J	Acceso fisso quando la centrale funziona correttamente, tensione 220V presente e batteria tampone regolare. Lampeggia lentamente quando la tensione 220V è ok, ma la batteria è guasta e/o scollegata (anomalia batteria). Lampeggia velocemente quando la tensione 220V è assente e la batteria è regolare.
	Acceso quando ka centrale è inserita in modalità totale. Lampeggia lento quando la centrale è inserita in modalità parziale. Spento quando la centrale è disinserita.
6	Acceso quando la centrale è disinserita. Spento quando la centrale è inserita. Lampeggia lentamente quando ad impianto disinserito ci sono zone aperte (centrale non pronta all'inserimento).
((&))	Lampeggia velocemente quando la centrale è in allarme. Lampeggia velocemente quando la centrale è in memoria di avvenuto allarme.
	Premere (dopo codice valido) per inserire la centrale in modalità totale. Diventa tasto selezione verso l'alto durante la programmazione.
	Premere (dopo codice valido) per inserire la centrale in modalità parziale. Diventa tasto selezione verso il basso durante la programmazione.
(EX)	Premere (dopo codice valido) per disinserire la centrale. Diventa tasto elimina / cancella selezione durante la programmazione.
	Premere (dopo codice valido) per richiedere l'esclusione di una zona. Premere in sequenza 1234 + tasto esclusione + numero zona (es. 01) + #.
(L)	Tenere premuto in continuo per 3 secondi per richiedere la memoria degli eventi. Viene mostrato l'evento in memoria più recente. Usare tasti su e giu per muoversi nella memoria eventi.
	Diventa tasto conferma / accettazione durante la programmazione.
	Premere in continuo per 3 secondi per attivare l'allarme Incendio.
	Premere in continuo per 3 secondi per attivare l'allarme Panico.
3+	Premere in continuo per 3 secondi per attivare l'allarme Emergenza.
Nh	Usato solo in combinazione con tasto #.
No. 10	Premere in sequenza * + # per uscire dalle impostazioni di sistema.
	Premere # per cancellare una digitazione errata e iniziare nuova procedura. Tasto OK durante la programmazione.

Fino a 8 tastiere LCD Touch possono essere collegate sul bus della centrale.

La numerazione deve essere progressiva partendo da 1. Sotto la tabella dell'impostazione indirizzo.



3.2 Operazioni base

Password amministratore	012345 (default)		
Password utanta	Utente 01	1234	
Password utente	Utenti 02-16	di fabbrica NON ATTIVATE / IMPOSTATE	
Disinserimento			
(password utente)	password uter		
Inserimento Parziale	nassword uter	ατο [1234] + "ΤΛΣΤΟ ΙΝΙSERIMENITO ΡΛΒΖΙΛΙ Ε"	
(password utente)	password dter		
Inserimento Totale	password uter	nte [1234] + "TASTO INSERIMENTO TOTALE"	
(password utente)	•		
Esclusione Zona	premere in sequenza 1234 + tasto Esclusione + Numero Zona (es. 01)		
(password utente)	+ #. La zona esclusa sarà mostrata sul display della tastiera.		
Memoria degli Eventi	Tenere premuto in continuo per 3 secondi il tasto per richiedere la memoria degli eventi. Viene mostrato l'evento in memoria più recente. Usare tasti su e giu per muoversi nella memoria eventi.		
Impostazioni di sistema (password installatore)	premere in sequenza 012345 + # + *		
Uscire dalle impostazioni di sistema	premere in sequenza * + #		
Stato Zone Aperte	Eampeggia lentamente quando ad impianto disinserito ci sono zone aperte (centrale non pronta all'inserimento). Vedere display.		
Reimpostazione Password (procedura di emergenza)	Disalimentare e rialimentare la centrale, quindi inserire 000000 + * + 0 + * entro 1 minuto dall'accensione per entrare nel menu delle impostazioni del sistema.		

3.3 Indicazioni e spie luminose

Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
G ull	Ricezione segnale GSM	1 m)	GSM attivo / in linea
	Stato linea telefonica		Parziale
٩	Batteria scarica - sensori	D)	Disinserimento
	Batteria scarica - centrale		Inserimento
	Allarme in corso	смз	Stato GPRS
(())	Guida vocale attiva		

	Lampeggia quando la linea telefonica fuori uso, accesa fissa quando tutto è ok.
L))	Lampeggia quando il GSM non è pronto, è accesa fissa quando è normale.
CMS	Lampeggia quando il GPRS è disconnesso, è accesa fissa quando è connesso.
口)))	Lampeggia se è in modalità silenziosa, è accesa fissa se è in modalità normale.

Esempio codici allarme :

A-05	Allarme Zona 5
F-OSE	Avaria Zona 5
P-05	Zona 5 Esclusa
F-OSL	Zona 5 Sensore disconnesso
F-05	Zona 5 Batteria scarica

NOTA: il numero della zona che ha generato l'allarme rimane visibile sul display dopo il disinserimento. Per cancellare la visualizzazione di zona in memoria allarme e tornare alla normale visualizzazione si deve effettuare un doppio disinserimento.

3.4 Inserimento / disinserimento / panico-emergenza







L'icona ON Parziale di tastiera si accende



NOTA: nelle immagini sopra evidenziate viene mostrato come inserire o disinserire la centrale tramite tastiera o tramite telecomando. E' possibile inserire o disinserire la centrale anche attraverso altri metodi ed al centro CMS (software ricezione eventi) verrà mostrato il codice relativo alla metodo utilizzato per agire sulla centrale. La tabella seguente mostra i codici relativi ai modi di Inserimento / Disinserimento pervenuti alla centrale :

40-47	Inserimento/disinserimento tramite telecomando (8 telecomandi)	
01-16	Inserimento/disinserimento da tastiera di centrale tramite immissione codice utente (16 utenti)	
50-54	Inserimento/disinserimento da chiamata telefonica	
80-81	Inserimento/disinserimento con inserimento orario automatico tramite timer o zone ingresso chiave	
60	Inserimento/disinserimento tramite software CMS	
20-39	Inserimento/disinserimento tramite tag RFID	
70	Inserimento/disinserimento tramite pagina Web	
90	Inserimento/disinserimento tramite comando sconosciuto	

3.5 Procedure di supervisione e di allarme



Capitolo 4

4.1 Controllo remoto della centrale tramite telefono

L'utente può controllare a distanza il sistema tramite chiamate al GSM integrato.

Effettuare una chiamata al numero associato alla SIM.

Quando la centrale risponde, inserire il vostro codice utente e seguire le istruzioni del menu vocale.

	L'utente chiama il numero della centrale. NOTA: SECURLAB utilizza il GSM integrato e necessita di scheda SIM.
	La centrale risponde
にく Inserire la password	Inserire la password utente. NOTA: la password di default è 1234
رہرکے Seguire le indicazioni del menu vocale per eseguire le varie operazioni.	Premi 1 per inserire Premi 2 per disinserire Premi 3 per l'inserimento parziale Premi 4 per controllare le utenze elettriche Premi 5 per commutare gli interruttori elettrici Premi 6 Premi 9 per vivavoce full duplex Premi 0 per terminare la chiamata

4.2 Operazioni durante la ricezione di un allarme dalla centrale Securlab Box

Ad allarme avvenuto, il sistema invia la prima telefonata verso il numero di telefono registrato ed, a risposta, viene riprodotto il messaggio vocale preregistrato.

Quando si verifica un allarme la centralina prima invierà gli SMS di allarme, quindi inizierà a	L'utente risponde alla chiamata.	Verrà riprodotto il messaggio vocale preregistrato ed a seguire: Premi 1 per cancellare l'allarme Premi 2 per controllare l'evento che ha generato l'allarme Premi 3 per l'inserimento totale Premi 4 per disinserire Premi 5 per l'inserimento parziale Premi 6 per attivare la sirena Premi 7 per l'ascolto ambientale (solo ascolto) Premi 8 Premi 9 per vivavoce full duplex
chiamare i numeri telefonici preimpostati.		Premi 0 per terminare la chiamata

Controllo della centrale di allarme tramite SMS

La centrale di allarme Securlab Box è gestibile da remoto anche tramite messaggi SMS preconfigurati. Per inviare un comando alla centrale è necessario creare un SMS con stringa testo formattata come mostrato nella tabella.

COMANDO	STRINGA DA INVIARE
Inserimento	#PW1234#TOT
Disinserimento	#PW1234#OFF
Inserimento Parziale	#PW1234#PAR
Controllo stato	#PW1234#STATO
Attiva l'uscita su morsettiera PGM	#PW1234#PGM ON
Disattiva l'uscita su morsettiera PGM	#PW1234#PGM OFF
Attiva contatto elettrico	#PW1234# USCITA ON XX (XX=01 – 16)
Disattiva contatto elettrico	#PW1234# USCITA OFF XX (XX=01 – 16)

Nota: il codice utente di default è 1234. Quando viene inviato un comando corretto non si riceve nessuna risposta. Quando il comando è errato si riceve un sms che avvisa dell'erroneo comando inviato.

Controllo remoto tramite App

Le app per Android e iOS sono scaricabili da Play Store e App Store con nome SECURLAB



Capitolo 5

Menù di impostazione parametri tecnico

5.1 Ingresso al menù tecnico

Si prega di leggere le istruzioni di questo capitolo con attenzione ed assicurarsi sempre di adottare la metodologia corretta in base al necessità di programmazione.

Per entrare in programmazione tecnica digitare :

012345 + * + 0 + # ----



Indirizzi di programmazione e relativa funzione		Indiri	izzi di programmazione e relativa funzione
Indirizzi 01 02—16 20-21 22 23 24-27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	i di programmazione e relativa funzione Modifica codice installatore Modifica codice utente (15 in totale) Numeri telefonici per Vigilanza (2 in totale) Account per Vigilanza Tentativi di chiamata a Vigilanza Numeri telef. per SMS e Vocale (4 in totale) Tentativi di chiamata messaggi Vocali/SMS Indirizzo IP Gateway Subnet Mask DNS Primario DNS Secondario Indirizzo IP centro ricezione CMS Porta del Server CMS Numero account Server CMS Password del Server CMS Tempo stato in vita Server CMS Ritardo di Ingresso Ritardo di Uscita	Indiri 49 50 51 52 53 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 80	izzi di programmazione e relativa funzione Controllo stato zone aperte Tamper sensori radio Numero massimo di allarmi per zona Modo allarme panico Impostazione data e ora Auto apprendimento telecomandi Apprendimento manuale telecomandi Auto apprendimento sensori radio Apprendimento manuale sensori radio Auto apprendimento relè radio Auto apprendimento sirena radio bidirezionale Cancellazione telecomandi Cancellazione sensori radio Cancellazione sensori radio Cancellazione sirena radio bidirezionale Attributi della zona Modo allarme sirena Zone in And Timer orario per inserimento/disinserimento
42 43 44 45 46 47 48	Tempo allarme Supervisione sensori radio Ritardo mancanza rete 220V Test automatico con ricevitore C.ID ON/OFF sonoro con azione da telecomando Report Inserimenti On / Off Inserimento Forzato	81 82 83 84 85 86 87 92	Registrazione messaggio vocale Ascolto messaggio vocale Reset della centrale Lingua dei messaggi SMS Campanello (chime) su zone ritardate Porta di rete web (default 80) Connessione a Server CMS Abilitazione servizio DHCP

5.2 Impostazione dell'installatore

Per entrare in Impostazioni Installatore, si deve digitare: "Codice Installatore" + * + 0 + #

Quindi con il Codice Installatore di default, dovremmo digitare: 012345 + * + 0 + #

5.3 Impostazione codici utente

Il Codice Installatore serve esclusivamente per programmare la centrale quando questa è disinserita. Le impostazioni delle password includono le password utente e la password amministratore.

La password utente è utilizzata per inserire e disinserire la centrale, sia in locale che da remoto.

La password amministratore ha accesso esclusivo alle impostazioni del sistema.

La Password amministratore è di 6 cifre (No. 01).

La password utente è a 4 cifre, ed è possibile impostare fino 15 diverse password utente (da No.02 a No. 16).

5.4 Modifica codice Installatore

Il Codice Installatore è a default **012345**. E' consigliabile cambiare tale codice solo dopo aver effettuato l'installazione e la messa a punto dell'intero sistema di allarme.

ESEMPIO : per variare il codice installatore da 012345 a 112233, dovremmo così procedere:



Recupero Password Installatore persa :

disalimentare la centrale (220Vac e batteria) e rialimentarla.

Alla rialimentazione, per il primo minuto, la password amministratore assume momentaneamente il valore 000000. Utilizzare questa password provvisori per eseguire tutti i settaggi, compresa la riassegnazione della nuova password.

5.5 Modifica codice utente

La password utente è utilizzata per gestire la centrale (inserire e disinserire il sistema sia da locale che da remoto) e per escludere eventuali sensori difettosi. E' un codice numerico di 4 cifre. Si possono impostare fino a 15 Codici Utente (locazioni da 02 a 16).

Il Codice Utente 02 di default è 1234.

ESEMPIO : per variare il terzo codice utente da in 5678, procedere come segue :



5.6 Vigilanza

Per il corretto funzionamento della comunicazione CMS (chiamata alla Vigilanza), la centrale deve aver programmato correttamente sia il numero di telefono della centrale ricezione allarmi che l'Account (codice numerico di 4 cifre) assegnato dalla Vigilanza stessa).

Numero di telefono ed Account consentono alla Vigilanza di identificare l'utente legato alla centrale. Si possono impostare 2 diversi numeri di telefono dedicati alla Vigilanza.

Se la centrale non verrà collegata ad una Vigilanza non è necessario programmare il menu successivo (6.5)

5.7 Numeri telefonici per Vigilanza

Esempio di impostazione del il primo numero telefonico per Vigilanza (CMS) in 80012345 :



5.8 Account (Codice Utente per inoltro chiamate a Vigilanza)

Di default il codice Account per il CMS è 0000.

Se si volesse per esempio impostare come codice Account il valore 6666, dovremmo così procedere:



5.9 Tentativi di chiamata a numero telefonico Vigilanza

Quante volte la centrale tenterà di chiamare il numero della Vigilanza per riuscire a notificare l'evento. Sotto un esempio di impostazione di 4 tentativi di chiamata :



5.10 Numeri telefonici per chiamate vocali e/o SMS

E' possibile memorizzare fino a 4 numeri telefonici ai quali la Centrale notificherà il messaggio Vocale (se programmato) o gli SMS (se programmati).

Le chiamate seguono la sequenza dei numeri memorizzati da 1 a 4 ..

5.11 Programmazione dei numeri di telefono

I numeri telefonici (fino a 4) sono programmabili nelle locazioni da 24 a 27. Esempio di impostazione del terzo numero telefonico in 93872105 :



5.12 Tentativi di chiamata per messaggi vocali

Impostazione di quante volte la centrale tenterà di chiamare il numero telefonico programmato per chiamata vocale, in attesa che il ricevente confermi l'avvenuta ricezione della chiamata. Esempio di impostazione di tre tentativi di chiamata :



5.13 Impostazione di rete (network)

Per il corretto funzionamento della centrale sulla rete IP/TCP devono essere corretamente impostati i valori dell'indirizzo IP, del Gateway e della Subnet Mask.

Di default la centrale ha il servizio DHCP abilitato e di conseguenza, se la rete locale ha il servizio DHCP attivo, la centrale si auto programma i valori dell'indirizzo IP, del Gateway e della Subnet Mask.

Nota: se il servizio DHCP non fosse disponibile sulla rete l'indirizzo IP preimpostato di fabbrica in centrale è **192.168.1.81**.

Se nella rete esiste già un dispositivo con lo stesso indirizzo sarà necessario modificare quello di centrale adeguandolo alle impostazioni della propria rete. Se nella rete sono presenti più centrali occorre prestare attenzione affinché ognuna abbia un indirizzo distinto.

Tutte le altre impostazioni sono vuote di default.

Impostando l'indirizzo IP o il gateway, occorre inserire gruppi di 3 cifre, se ad esempio, si volesse impostare l'indirizzo IP come 192.168.1.11, occorrerà inserire 192.168.001.011.

5.14 Indirizzo IP

Esempio di impostazione dell'indirizzo IP (di default 192.168.1.81) in 192.168.1.211 :



5.15 Gateway

Esempio di impostazione dell'indirizzo Gateway (di default 192.168.1.1) in 192.168.2.1 :



5.16 Subnet Mask

Esempio di impostazione della Subnet Mask in 255.255.255.0 :



5.17 DNS Primario

Esempio di impostazione del DNS Primario (di default 202.96.128.86) in 202.96.128.85 :



5.18 DNS Secondario

Esempio di impostazione del DNS Secondario (di default 8.8.8.8) in 9.9.9.9 :



5.19 Impostazione servizio di centralizzazione eventi CMS

La centrale è in grado di inviare ad un centro di raccolta degli eventi (CMS) le notifiche di allarme, guasto ed di stato. La centralizzazione verso CMS non è la chiamata digitale (C.ID) alla Vigilanza privata, ma la centralizzazione di tutti gli eventi verso un ricevitore allarmi dedicato. Per il corretto funzionamento della comunicazione dati verso il CMS la centrale deve essere opportunamente impostata (indirizzo IP, Gateway e Subnet Mask)

Se la centrale non viene supervisionata da un centro CMS non è necessario programmare il menu successivo (6.8).

5.20 Indirizzo IP del centro ricezione CMS

Esempio di impostazione dell'indirizzo IP del centro CMS (di default 0.0.0.0) in 113.105.146.146 :



5.21 Porta del centro ricezione CMS

Esempio di impostazione della porta di comunicazione con il server del CMS (di default 07974) in 0234 :



5.22 Account del CMS (codice cliente)

Esempio di impostazione del codice Account verso il CMS (di default 888888888) in 55555555 :



5.23 Password di accesso al Server CMS

Esempio di impostazione della password di acceso al Server CMS (di default 0000000) in 01234567 :



5.24 Controllo stato in vita verso il Server CMS

E' un tempo di supervisione tra centrale e server CMS che consente il controllo in vita della centrale. Esempio di impostazione del tempo di controllo stato in vita verso il Server CMS (default 25) in 789 :



5.25 Opzioni di sistema

Le impostazioni di sistema riguardano l'orario, i ritardi di ingresso e uscita, il tempo di allarme sirena ed altro. Di seguito tutte le impostazioni disponibili.

5.26 Ritardo di ingresso

E' il tempo che consente di spegnere la centrale da tastiera dopo che una zona di tipo ritardata è stata aperta. Il tempo è programmabile con un valore compreso tra 001 a 255 secondi.

Impostando il valore 000 il tempo di ingresso viene annullato.

Il ritardo di ingresso è attivabile solo dalle zone programmate come tipo ritardata (vedere par. 6.10.1 Attributi di zona – Zona ritardata).

Esempio di programmazione del ritardo di ingresso (default 10 secondi) in 15 secondi :





5.27 Ritardo di uscita

E' il tempo che consente di uscire dall'area protetta dopo che l'inserimento è stato avviato dalla tastiera posizionata all'interno della casa. Tale tempo consente di uscire dalla abitazione attraversando aree protette da sensori (es. porte).

Il tempo è programmabile con un valore compreso tra 001 a 255 secondi.

Impostando il valore 000 il tempo di ingresso viene annullato.

Esempio di programmazione del ritardo di uscita (default 010 secondi) in 15 secondi :



Di default il ritardo di uscita è impostato a 10 secondi

5.28 Tempo allarme (sirena)

E' possibile impostare la durata dell'allarme che determina il suono delle sirene (interna ed esterna). Esempio di programmazione del tempo di allarme sirena in 10 minuti :





5.29 Supervisione sensori radio

I sensori via radio inviano automaticamente alla centrale un segnale di sopravvivenza (supervisione) ogni 1 o 2 ore a seconda dei dispositivo. Se la centrale non riceve dal sensore radio il segnale di sopravvivenza entro una finestra di tempo programmabile, il sensore questo viene considerato inattivo e lo stato di inattività mostrato a display. Questo controllo consente al sistema di auto controllare lo stato min vita dei sensori radio, indipendentemente dai controlli manuali.

Il parametro supervisione definisce la finestra di tempo entro la quale la centrale deve ricevere almeno un segnale di controllo dai vari dispositivi. Se entro questa finestra di tempo il sensore radio non invia il suo segnale di viene attivato il controllo di inattività.

Impostando a 00 il valore di supervisione determina la totale disabilitazione del controllo stesso. Esempio di programmazione del tempo di supervisione a 4 ore :



Nota: si suggerisce un valore di impostazione di 8 ore.

L'eventuale intervento della supervisione determina l'invio delle notifiche push e delle notifiche vocali e/o sms (se abilitate) e delle email.

5.30 Ritardo comunicazione mancanza rete elettrica 220V

E' il tempo di controllo della perdita di alimnetazione 220Vac da parte della centrale e l'attesa prima della comunicazione dell'evento all'esterno con Notifiche Push, messaggio vocale, SMS ed Email. Impostando il valore 00, la comunicazione di mancanza corrente elettrica 220V non sarà notificata. Esempio di programmazione del tempo di ritardo comunicazione mancanza 220Vac a 4 minuti :



Di default il valore di ritardo alla comunicazione mancanza rete 220Vac è impostata a 18 minuti (18)

5.31 Test automatico periodico di comunicazione con ricevitore Vigilanza (C.ID)

E' possibile programmare il tempo con cui viene inviato alla Vigilanza il test automatico di presenza in vita. In pratica la Vigilanza supervisione la Vostra centrale di allarme ricevendo periodicamente una notifica che determina l'efficienza e l'esistenza in vita della comunicazione tra centrale e ricevitore allarmi della Vigilanza.

Se il tempo è impostato a 00, non verrà inviata nessuna notifica automatica alla Vigilanza. Esempio di programmazione del test di comunicazione ogni 15 ore :



Se non esiste collegamento con Vigilanza impostare il valore a 00

5.32 Segnale sonoro di conferma per ON / OFF centrale

Quando la centrale viene inserita / disinserita dal telecomando, è possibile impostare se la stessa debba emettere un segnale sonoro di conferma o no. Il segnale di conferma è utile per avere un feedback acustico quando utilizzando il telecomando si desidera avere conferma della ricezione del comando da parte della centrale.

Esempio di programmazione per abilitare impostazione sonora attiva :



Di default il valore è impostata su silenzioso (2)

5.33 Report inserimenti (Server CMS e Notifiche Push)

Con questo parametro abilita o disabilita totalmente l'invio delle segnalazioni di ON / OFF della centrale. Se impostato a OFF tutte le notifiche sono disattivate (push, sms, email). Esempio di programmazione di impostazione attiva delle notifiche di ON / OFF :



5.34 Inserimento forzato

Se lo stato di controllo Zone Aperte (6.8.10) è attivo, potrebbe essere utile decidere che anche in presenza di Zone Aperte all'inserimento le stesse NON inibiscano 'inserimento stesso ma subiscano l'auto esclusione forzata. In pratica la centrale invece di NON consentire l'inserimento per zone non pronte (aperte), determina un inserimento Forzato autoescludendo le zone non pronte. Esempio di programmazione con abilitazione dell'inserimento forzato :



5.35 Controllo stato zone aperte

Tramite questa impostazione è possibile attivare / disattivare il controllo delle zone non pronte (aperte) nel momento dell'inserimento della centrale.

Lo stato aperto di un sensore porta/finestra viene comunque mostrato a display.

Esempio di programmazione della abilitazione del controllo stato zone aperte :



Di default il controllo stato zone aperte è disabilitato (2)

5.36 Tamper sensori radio

Tramite questa funzione è' possibile abilitare / disabilitare il controllo sullo stato di manomissione dei sensori radio (tamper). Se i sensori sono meccanicamente installati in posizioni instabili che determinano una attivazione indesiderata del controllo antimanomissione, potrebbe essere utile disabilitare il controllo da parte della centrale.

Esempio di programmazione per disabilitare il controllo del tamper dei sensori radio :

$$\begin{bmatrix} 012345 \end{bmatrix} + \begin{array}{c} \star \\ \star \\ \end{array} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} + \begin{array}{c} \# \\ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} ---- \\ Display \\ tastiera \\ programmazione \end{array} + \begin{bmatrix} 50 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{array}{c} \\ Display \\ Display tastiera \\ \end{array}$$
Premere $\begin{array}{c} \star \\ \star \\ \end{array} + \begin{array}{c} \# \\ \end{array}$ per uscire dalla modalità di programmazione

Di default iul controllo è abilitato (1)

5.37 Numero massimo di allarmi per zona

Con questa funzione è possibile controllare e fissare il numero massimo che un sensore può generare allarme. Se un sensore difettoso non avesse il controllo sul numero massimo di allarmi che può generare, lo stesso continuerebbe all'infinito a generare allarmi sonori provocando solo disturbo. Impostando un valore massimo quando il sensore avrà raggiunto tale numero di allarmi verrà auto escluso. Esempio di programmazione del numero massimo di allarmi a valore 3 :



Di default è senza limiti di allarme (2)

5.38 Modo allarme panico

L'allarme Panico generato da telecomando o da tastiera può determinare un allarme di tipo sonoro (continuo), di tipo intermittente (Impulsivo) o di tipo non udibile (silenzioso). Esempio di programmazione per abilitare l'allarme panico in modo continuo :



Di default il modo allarme per Panico è disabilitato (valore 3, sirena non attiva)

ALTRE IMPOSTAZIONI

5.39 Impostazione Data e Ora

L'impostazione della Data e Ora di centrale è fondamentale per avere dalla memoria eventi un riscontro dettagliato e per consentire ai Timer di agire come da programmazione.

Se la centrale è collegata alla rete (TCP o GPRS) la gestione della Data e Ora è risolta automaticamente tramite il servizio NTP.

Se invece non si ha collegamento di rete attivo, Data e Ora vanno impostati manualmente.

Esempio di programmazione di data 11 Luglio 2015 e orario 10:01 e 23 secondi :



La data e l'orario si impostano automaticamente quando è collegata alla rete pubblica tramite TCP e/o GPRS.

5.40 Memorizzazione dispositivi radio

In questo menù è possibile avviare le procedure di memorizzazione dei sensori radio, dei telecomandi, dei moduli relè radio e della sirena radio bidirezionale.

5.41 Memorizzazione in centrale dei telecomandi

Fino ad 8 telecomandi e/o Tastiere wireless possono essere memorizzati sulla centrale.

5.42 Procedura di memorizzazione dei telecomandi in auto apprendimento

Esempio di memorizzazione di un telecomando nella locazione 5 :



Per la memorizzazione di eventuali Tastiere radio, fare riferimento al paragrafo 8.1

5.43 Memorizzazione dei telecomandi tramite ID (codifica manuale)

Sul retro di ogni telecomandi è applicata una etichetta con descritto il codice ID a 9 cifre.

E' possibile memorizzare il telecomando utilizzando il codice ID senza passare dalla procedura di auto apprendimento.

Esempio di programmazione manuale un telecomando nella posizione 1 con codice ID applicato sull'etichetta 077230023 :



5.44 Memorizzazione sensori radio

Fino a 32 sensori radio possono essere memorizzati in centrale. Un sensore equivale ad una zona, max 32 zone.

5.45 Procedura di memorizzazione dei sensori radio in auto apprendimento

Esempio di memorizzazione di un contatto radio nella posizione 09 :



Per memorizzare un sensore di movimento, la procedura è leggermente differente. Togliere dal sensore di movimento la batteria.

Nel momento di attivazione del sensore per memorizzazione, aprire il sensore ed inserire la batteria. Premere il pulsante del tamper per 3 secondi e poi rilasciarlo.

5.46 Memorizzazione dei sensori tramite ID (codifica manuale)

Su ogni sensore è applicata una etichetta con descritto il codice ID a 9 cifre.

E' possibile memorizzare il sensore in centrale utilizzando il codice ID senza passare dalla procedura di auto apprendimento.

Esempio di memorizzazione manuale di un sensore nella posizione 24 con codice ID applicato sull'etichetta 035126025 :



5.47 Dispositivi di comando via radio (unità con 3 relè)

Fino a 16 moduli relè radio posso essere memorizzati in centrale.

5.48 Procedura di memorizzazione dei moduli relè radio con auto apprendimento Esempio di memorizzazione di un modulo a 3 relè nella posizione 1 :



Per attivare il codice radio dal modulo relè premere il pulsante posto sotto la placca touch. Vedi istruzioni del modulo radio con relè su manuale dispositivi.

5.49 Sirena radio bidirezionale

In centrale è' possibile memorizzare UNA sola sirena radio bidirezionale e infinite sirene monodirezionali.

5.50 Memorizzazione sirena radio bidirezionale

Procedura di memorizzazione della sirena radio bidirezionale:



Nota: quando la sirena radio è bidirezionale viene manomessa, la tastiera mostrerà il messaggio : Allarme Zona 41

E' possibile memorizzare una sola sirena bidirezionale e infinite sirene monodirezionali.

Per registrare una o più sirena wireless monodirezionale seguire quanto segue :

- 1) premere e tenere premuto il tasto di registrazione posto sulla sirena radio bidirezionale.
- 2) Generare un allarme di centrale per attivare una trasmissione radio.

A tale scopo utilizzare il tamper del contenitore della centrale o, in alternativa, premere il tasto "Allarme incendio" sulla tastiera per almeno tre secondi.

Con questa procedura verrà generato un allarme con conseguente trasmissione del codice radio di centrale alla sirena. La sirena emetterà un suono di conferma del codice acquisito. Rilasciare il tasto registrazione della sirena.

La sirena Monodirezionale è accoppiata alla centrale.

5.51 Eliminazione dei dispositivi radio memorizzati

E' possibile eliminare dalla memoria di centrale Telecomandi, Sensori, Moduli relè e Sirene radio bidirezionali memorizzate.

5.52 Eliminazione dei telecomandi memorizzati

Procedura per eliminare un telecomando memorizzato nella posizione 8 :





5.53 Eliminazione dei sensori radio memorizzati

Procedura per eliminare un sensore radio memorizzato nella posizione 11 :





5.54 Eliminazione dei moduli relè radio memorizzati

Procedura per eliminare un modulo relè radio memorizzato nella posizione 04 :



Inserire 00 per cancellarli tutti i moduli relè radio memorizzati

5.55 Eliminazione della sirena radio bidirezionale memorizzata

Procedura per eliminare dalla centrale la sirena radio bidirezionale memorizzata :



5.56 Impostazione dei parametri relativi alla zona

Ogni sensore memorizzato nella centrale corrisponde ad una zona (da 01 a 32). Ogni zona può essere programmata in modo che soddisfi le diverse necessità di protezione. A seguire i menù dedicati alla programmazione delle zone.

5.57 Attributi della zona

Gli attributi di zona determinano il comportamento che il sensore avrà durante il suo funzionamento. Gli attributi di zona (tipologia) assegnabili sono di seguito elencati :

- 0 zona non usata (disabilitata)
- 1 zona ritardata
- 2 zona perimetrale (attiva con centrale inserita sia in parziale che in totale)
- 3 zona intrusione (attiva solo con centrale armata totale)
- 4 zona emergenza e/o panico (attiva 24 ore)
- 5 zona sensore ga (attiva 24 ore)
- 6 zona fumo o incendio (attiva 24 ore)
- 7 zona chiave (tipologia di zona applicabile solo alle zone filari)

Le zone di centrale disponibili alla programmazione sono così suddivise:

- Da 01 a 32 Zone Wireless
- Da 33 a 40 Zone Filari (le 8 zone in centrale)

Solo una zona filare può essere programmata come ingresso a chiave.

Esempio di programmazione della zona radio 30 come zona fumo e/o incendio :



Per i collegamenti filari fare riferimento allo schema di centrale.

5.58 Modo allarme sirena

Quando una Zona provoca un allarme, è possibile stabilire come deve reagire la sirena a riguardo. Le reazini della sirena possono essere di 3 tipi. Continuo, Impulsivo o Disabilitato.

1) Attiva ; 2) Impulsivo; 3) Silenziosa (Disattivata).

Esempio di programmazione del comportamento su allarme della zona 23 con sirena impulsiva (intermittente) :

$$\begin{bmatrix} 012345] + * + [0] + # \rightarrow ---- + [71] + [33] \rightarrow \\ Display & Indirizzo di & 1 > Continua \\ tastiera programmazione & 2 > Impulsiva \\ 3 > Silenziosa \\ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 71 - 3 & 02 & + & # \\ Display tastiera \\ \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} # & + \\ # \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 71 - 2 & 01 & + \\ Display tastiera \\ \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Premere & * & + & # \\ Premere & * & + & # \end{bmatrix}$$
per uscire dalla modalità di programmazione

5.59 Zone in And

La funzione Zone in And consente di relazionare il comportamento di due diverse zona di centrale associandole in and per determinare un allarme. L'opzione richiede di programmare le 2 Zone che si desidera lavorino in AND e la finestra di tempo di verifica entro la quale l'And tra le due zone deve avvenire.

L'And tra le due Zone non è dipendente da quale delle due si apre per prima (and non sequenziale). E' possibile creare fino a 8 diversi gruppi di zone in And.

Esempio di programmazione in AND della Zona 05 e della Zona 09 con un tempo di verifica di 120 secondi :



5.60 Altre Opzioni

Nel menu di manutenzione sono programmabile opzioni generali di Sistema. Di seguito una spiegazione delle opzioni di sistema programmabili

5.61 Inserimento/Disinserimento con timer

La centrale consente di programmare fino a 4 timer per inserimenti / disinserimenti temporizzati. Per ogni timer è impostabile l'ora di inserimento, l'ora di disinserimento della centrale (no giorno della settimana ma orari per ogni giorno). I Timer sono numerati da 1 a 4.

Esempio di programmazione del Timer 2 con Inserimento alle 10:00 e Disinserimento alle 12:00 :



5.62 Registrazione messaggio vocale

La centrale è in grado di notificare un allarme o un evento tramite chiamata telefonica e messaggio vocale. Affinche il destinatario della telefonata identifichi la natura della chiamata ricevuta, è possibile registrare un messaggio di identificazione origine della chiamata (es. " chiamata automatica dalla centrale antifurto installata presso la vostra abitazione ").

Quando si riceve la telefonata dalla centrale, dopo la riproduzione del messaggio di chiamata, è anche possibile entrare nel Menù della Guida Vocale per operare in tele gestione sulla centrale (vedere pagina 15 per i dettagli).

Per registrare il messaggio vocale agire come segue :

E' possibile registrare un messaggio vocale massimo di 20 secondi

5.63 Ascolto messaggio vocale registrato

Per ascoltare il messaggio vocale registrato agire come segue :

5.64 Reset Centrale

Nel caso si desiderasse, o fosse necessario, ripristinare la centrale ai valori di fabbrica, da questo menù è possibile avviare un RESET TOTALE della centrale con ripristino alle impostazioni di fabbrica. Agire come segue (ATTENZIONE LA MANOVRA E' IRREVERSIBILE) :

$$\begin{bmatrix} 012345] + \star + [0] + \# \rightarrow = - - - + [83] + [1] \\ \hline 012345] + \star + \# \\ \hline 012345] + \# \\ \hline 0123455] + \# \\ \hline 0$$

5.65 Lingua messaggi Sms

La centrale è in grado di inviare SMS con testo descrittivo degli eventi e delle zone. Per ottenere i messaggi SMS in lingua Italina selezionare 1.



5.66 Campanello zone ritardate

La funzione campanello (chime) determina, se attivata, una reazione della centrale ad ogni variazione di stato delle zone di tipo ritardato. A centrale disinserita, tutte le zone definite come ritardate, reagiranno in una delle modalità qui definita.

Sono tre le modalità campanello programmabili.

0. Disabilitato 1. Ding dong 2. Benvenuto (messaggio vocale)

Esempio di programmazione per impostare in BENVENUTO la funzione campanello per tutte le zone di tipo ritardata:



5.67 Network porta Web (default 80)

La centrale è totalmente Web Server con una interfaccia grafica consultabile a pagina 41. Di default la porta web di accesso alla centrale è la porta 80 (indirizzo 182.168.1.81). Se si rendesse necessario cambiare la porta web di accesso alla centrale utilizzare questo passo di programmazione alo scopo.

Esempio di programmazione porta web a 81 :



5.68 Connessione centrale a stazione di ricezione CMS

Se si utilizza la centralizzazione degli allarmi su Server CMS, in questo menù si definisce se la centrale deve considerare il servizio Attivo o Disattivo (servizio CMS On o Off).

Se non si utilizza tale servizio lasciare l'impostazione in Off.

Esempio di attivazione del servizio di centralizzazione CMS :



5.69 Modo uscita sirena BELL

L'uscita elettrica Bell (sirena) è rappresentata dai morsetti +Bell e -Bell. Il morsetto -Bell è un negativo fisso (gnd). Il morsetto +Bell (positivo 12V) può essere programmato nella sua modalità di riposo. Con il valore di questo passo di programmazione si può impostare lo stato di riposo / allarme dell'uscita +Bell, adattandola al tipo di sirena che si sta comandando.

Esempio di impostazione uscita Bell con 12V presente a riposo e 0V in allarme :



5.70 Impostazione uscita pgm (default BELL)

L'uscita Bell segue l'allarme sirena di centrale quando questa opzione è a 1. NON MODIFICARE QUESTO VALORE.



5.71 Lettura valore campo GSM su scala numerica da 00 a 32

Se si utilizza la sezione GSM della centrale, la connessione alla rete GSM è normalmente mostrata da una semplice icona sul display LCD che indica GSM pronto o GSM non connesso.

Se si desidera avere un riscontro preciso del valore del campo GSM, in questo passo di programmazione si può leggere la quantità di segnale su scala da 00 a 32 (32 valore massimo).

Entrare in menù 90. Viene mostrata la prima delle 2 cifre del valore campo GSM (es.1)

Con i tasti cursore spostarsi sulla seconda cifra del campo GSM. Il display mostra se si è sulla prima o sulla seconda cifra del valore del campo GSM.

Questo passo di programmazione ha solo valore di lettura e non di impostazione.



5.72 Abilitazione / disabilitazione messaggi vocali di sistema

La centrale è equipaggiata di un altoparlante che ha funzione di sirena e generazione dei messaggi vocali di sistema. Se non si è interessati ai messaggi vocali di sistema è possibile disattivarli ed utilizzare l'altoparlante solo come sirena da interno.

Esempio di disattivazione dei messaggi vocali di sistema :



5.73 Abilitazione servizio di rete DHCP

E' possibile abilitare / disabilitare il servizio DHCP di centrale (di default Il servizio è attivo). Esempio di programmazione servizio DHCP in ON :



Capitolo 6 Interfaccia WEB SERVER

6.1 Introduzione

Aprite un browser web sul vostro PC.

Se la centrale ha mantenuto il suo indirizzo IP di default digitare nella barra degli indirizzi <u>http://192.168.1.81</u>. Se la centrale (con DHCP abilitato) ha acquisito l'indirizzo IP dalla rete digitate nella barra degli indirizzi del browser <u>http://securlab</u>.

Quando appare il box di login inserire nome utente e password.

I valori di fabbrica per il nome utente e la password TECNICO sono rispettivamente admin e 012345.

192. 168. 3. 81	2 🛛
R	GK
USER(U): PASSWORD:	CONFIRM CANCEL

L'interfaccia web principale della centrale sarà come nella foto sotto :

SECURL	AB		
			Centrale di allarme Securlab
	.	-	1 A
Controll	o Password	CMS	Rete
2		((
Sistema	Telefono	Periferiche radio	Zone
RFID		t v	Ċ
Tag Rfic	d Eventi	Aggiornamento	Reboot/Default
<u> </u>		Ø	à.
Notifich	e Email	Orario	Comandi
	Copyright @ 2016 -	Evoforce s.r.l.	

6.2 Controllo

Cliccate sull'icona controllo	nor	ontrara	nol	rolativo	monu
	DEI	CIILIAIC	ner	relativo	menu.

URLAB Centrale di allarme Securla
Controllo remoto centrale
Funzione : pannello di controllo remoto della centrale. E' possibile agire sull'inserimento e sulle esclusoni delle zone.
Stato sistema ON / OFF centrale :: ON totale
Controlio esclusione zone
Zona: V Esclusione: V

ON / OFF centrale : permette di modificare lo stato del sistema tra inserimento totale, inserimento parziale, disinserimento e cancella allarme.

Controllo esclusione zone agisce sulla selezione delle zone da escludere / Includere.

Zona: 1-40, per selezionare il numero della zona su cui agire.

Esclusione: selezione del comando di esclusione / inclusione della zona selezionata

La manovra di esclusione / Inclusione di una zona è confermato dal pannello Stato Centrale che si aggiorna in automatico dopo ogni operazione (vedi es. figura sotto)

Zo	na: 02 🗸	Esclusione: SI V
ato centr	ale	
NUM.	ZONE/SISTEMA	STATO
<u>чим.</u> 1	ZONE/SISTEMA	STATO Zone escluse

6.3 Password

Cliccate sull'icona password per entrare nel relativo menu.
enceate san leona passitora per entrare ner relativo menar

	Impostazione pa	ssword
)	Funzione : alla pagina Web dell default 012345) e l'UTENTE WE ADMIN e UTENTE Web hanno o Loggandosi come Utente Web si Per ovvie ragioni di sicurezza i v	a centrale possono loggarsi l'ADMIN WEB (amministratore EB (default 1234). Isername e password che possono essere qui modificate. I ha diritto anche a definire gli utenti di centrale. alori di default devono essere sostituiti.
	Admin Web	
	Username Admin Web :	admin
	Password Admin Web :	•••••
	Utente Web	
	Username Utente Web :	luser
	Password Utente Web :	
	Utente di centrale	
	No. Utente :	~
	Password Utente :	

In questo menu è possibile modificare nome utente e password di accesso alla pagina web. Sono disponibili **2 livelli di accesso**, amministratore ed utente.

Se si è entrati come amministratore si potrà agire sui Username e Password amministratore. Se si è entrati come Utente si potrà agire sui Username e Password utente.

NOTA: solo i due account amministratore web e utente web possono accedere all'interfaccia di gestione web.

6.4 CMS



Cliccate sull'icona CMS per entrare nel relativo menu.

Impostazioni (CMS
Funzione : impostazione d eventi al centro di sorveglia Terminata la configurazione TTL (Time to Live) è il temp dal software CMS. L'indirizzo Server puo esse In caso di alias ddns il testo	ei parametri relativi alla chiamata Contact ID e alla notifica degli inza CMS (centrale di vigilanza o altro). e la centrale deve essere riavviata. so nel quale il pacchetto resterà in rete aspettando di essere ricevuto re un IP numerico o un alias ddns. o non deve superare i 48 caratteri.
Numeri telefonici per rice	witore Contact ID
C.ID telefono No. 1 : C.ID telefono No. 2 : ID Utente No. : Numero tentativi (1-	Abilita invio Contact ID
Centro ricezione CMS	
	Abilita notifiche a centro ricezion0e CMS
Indirizzo Server :	14.152.90.56
Porta Server :	7974
ID Utente :	15041001
Password :	88888888
TTL (1-255s) :	180

Contact ID : dopo aver abilitato la casella Invio Contact ID, è possibile inserire 2 numeri per la centrale di sorveglianza. A seguire digitare l'ID utente e il numero di tentativi di chiamata.

Centro ricezione CMS: dopo aver abilitato la casella Notifiche a centro di ricezione CMS, è possibile inserire i dati relativi al Server CMS quali :

Indirizzo IP, porta, ID utente, Password e il TTL (Time to live – default 180sec.)

NOTA: se vengono abilitate entrambe le opzioni di chiamata il sistema darà priorità al Centro Ricezione CMS e la chiamata in Contact ID avverrà solo come backup alla fallita comunicazione al Server CMS.

6.5 Rete



Cliccate sull'icona rete per entrare nel relativo menu.

	Centrale di allarme Se
Configurazione	di rete
Funzione : configurazione de	ai dati di rete. Riavviare la centrale dopo il salvataggio.
Configurazione di rete	
MAC Address :	00:00:3D:6A:35:57
Nome centrale :	SECURLAB
Indirizzo IP :	192. 168. 1. 81
Gateway :	192. 168. 1. 1
Subnet Mask :	255. 255. 255. 0
DNS primario :	202. 96. 128. 86
DNS secondario :	8. 8. 8. 8

In questo menu si impostano i parametri relativi alla rete in cui la centrale è installata. Viene mostrato il MAC Address di centrale (NON MODIFICARE)e relativo nome di default. Indirizzo IP, Gateway, Subnet, DNS primario e secondario sono completamente programmabili. Programmate tali parametri in accordo con la rete ed il router. Riavviare la centrale (reboot) dopo una variazione dei dati. Di default la centrale ha indirizzo IP: **192.168.1.81**

6.6 Sistema

Cliccate sull'icona sistema	ner	entrare	nel	relativo	menu
Circule sui icona sistema	per	entrare	nei	relativo	menu.

	Opzioni di sisten	na	
	Funzione : configurazione delle Tempo supervisione sensori wire	opzioni di sistema. Ness: minimo 4 ore (consigliato), 0 p	per disabilitare.
	Opzioni di sistema		
o miteration	Ritardo di ingresso (0-255 sec.) :	10	
	Ritardo di uscita (0-255 sec.) :	10	
	Durata allarme sirena (0-30 min.) :	5	
	Supervisione radio (0.99 ore) :	0	
	Mancanza AC 220V (0.99 min.) :	30	
	Controllo comunicazione (0.99 ore) :	0	
	Tono acustico ON/OFF :	Disabilitato	~
	Report ON/OFF :	SI	~
	ON centrale forzato :	NO	~
	Controllo aperto/chiuso :	NO	~
	Controllo tamper sensori :	SI	~
	Riciclo allarme zone :	Illimitato	~

Si possono impostare i valori di sistema.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 6.6.

6.7 Telefono

	Cliccate sull'icona telefono per entrare nel relativo menu.
\sim	

	Impostazione n	umeri telefonici e centro
	controllo Cloud	
	Funzione : programmazione (dei numeri di telefono per chiamate vocali e/o SMS
2	Numeri telefonici	
	No. telefono 1:	
	No. telefono 2:	
	No. telefono 3:	
	No. telefono 4:	
	No. tentativi (1-15) :	5
	Centro Controlio Cloud	
	IP Server :	52.28.104.204
	Porta Server :	18034
	ID Centrale :	57355A3D
	Password :	******** x

Numeri Telefonici

Fino a 4 numeri di telefono possono essere programmati per chiamate Vocali e/o SMS. Numero tentativi è il valore delle volte che la centrale tenterà di raggiungere, con chiamata vocale, un numero memorizzato che non risponde alla chiamata.

Centro Controllo Cloud

Sulla parte bassa del menù c'è il pannello di impostazione della connessione al Cloud. I valori IP Server e Porta di fabbrica sono (non modificare se non necessario):

IP Server : 52.28.104.204

Porta : 18034

I valori ID Centrale e Password sono indispensabili per la connessione della app SECURLAB (iOS ed Android). ID centrale è un valore unico ed esclusivo (non modificabile).

La Password deve essere personalizzata ed introdotta nelle impostazioni della app SECURLAB.

La app SECURLAB è scaricabile gratuitamente dagli store di Apple ed Android con nome SECURLAB.

6.8 Periferiche radio

checate sui neona permenene per entrare nel relativo menu.
--

		Centrale di allarme Sec
	Periferiche Wireless	
	Funzione : memorizzazione e cancellazione delle	periferiche wireless
	Per memorizzare selezionare la periferica ed inser applicata al dispositivo wireless	rire il codice ID che è scritto sulla etichetta
2	Penferiche Wireless	
	Telecomando No. :	~
	Telecomando ID :	
	Sensore radio No :	
	Sensore radio ID :	~
	sensore rauto to .	
	Uscita radio No. :	~
	Uscita radio ID :	
	Salva	

Acquisizione di telecomandi, sensori e uscite di comando wireless.

L'acquisizione è possibile tramite codice seriale (letto sull'etichetta di ogni singolo dispositivo) e scritto nella selezione dopo aver richiamato l'elemento da memorizzare (numero progressivo). Scrivere l'ID del dispositivo e premere salva per memorizzare l'elemento wireless in centrale. Per eliminare il dispositivo wireless cancellare l'ID e salvare.

6.9 Zone

	Impostazione Zo	ne	
$\mathbf{\mathbf{O}}$	Funzione : impostazione attribut Nome Zona: imposta il nome del Zone in And: accoppiamento di o tempo programmata, determiner Imposta valore 0 per disabilitare	i di zona. la zona che verrà utilizzato sia r tue sensori che intervenendo in anno l'allarme. il controllo di allarme in And tra	nelle email sia negli SMS, and/sequenza, nella finestra d 2 sensori.
	Attributi delle zone		
	Numero zona :		~
	Tipo :	Disabilitata	~
	Intervento sirena :	Suono continuo	~
	Nome zona :		
	Zone in And		
	Gruppo di zone in And :		~
	Prima zona in And :		
	Seconda zona in And :		
	Tempo verifica And (0-255 sec.) :		

Pannello si setup delle zone radio e filo. Da 01 a 32 sono le zone radio, da 33 a 40 le 8 zone filo. Per ogni Zona è possibile definire il tipo, il nome, il modo di suonata.

ZONE IN AND

E' possibile creare fino a 8 gruppi diversi di Zone in And.

Zone in and significa che l'allarme avverrà solo se le 2 zone in AND vanno in allarme all'interno della finestra di tempo programmata (da 1 a 255 sec.).

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 6.9.

6.10 RFID



SECU	IRLAB	Centrale di allarme Securio
	Programmazione RFID Funzione : compatibilità con tag e tessere RFID 125Kh: Se si utilizzano gli SMS di controllo, personalizzare il me	z. essaggio (massimo 60 caratteri).
	Tag RFID Numero tag RFID : Codice seriale tag RFID : Funzione tag RFID : Disabilitato	~
	Testo SMS per RFID :	0
	Salva	

Permette di acquisire le carte RFID tramite codice seriale, cancellare ed impostare le funzioni per ciascun tag.

NOTA: la centrale supporta fino a 16 tag RFID.

NOTA: selezionando una delle funzioni che prevedono l'invio di un SMS è possibile anche inserire il testo dell'SMS. Tale testo non deve essere più lungo di 60 caratteri.

6.11 Registro eventi



Cliccate sull'icona log per entrare nel relativo menu.

			Centrale of anarm
Stor	ico eventi di c	ontrale (Lo	(a)
			9)
Funzie	one : lettura degli ultimi 512 e	venti di centrale	
No.	Orario	Zona / Utente	Evento
. 1	2016-05-21 16:47:55	70	Sistema Armato
2	2016-05-21 16:46:45	42	Sistema Disarmato
3	2016-05-21 16:46:36	70	Sistema Armato
4	2016-05-21 16:46:08	42	Sistema Disarmato
5	2016-05-21 16:45:55	70	Sistema Parziale
6	2016-05-21 16:45:47	70	Sistema Disarmato
7	2016-05-21 16:45:37	70	Sistema Parziale
8	2016-05-21 16:45:21	2	Zone Bypass Cancellat
9	2016-05-21 16:45:21	70	Sistema Disarmato
10	2016-05-21 16:45:14	42	Sistema Armato
11	2016-05-21 16:40:54	70	Sistema Parziale
12	2016-05-21 16:40:35	42	Sistema Disarmato
13	2016-05-21 16:40:35	42	Allarme Cancellato
14	2016-05-21 16:40:01	0	Panico
15	2016-05-21 16:39:40	70	Sistema Armato
16	2016-05-21 16:38:10	42	Sistema Disarmato
17	2016-05-21 16:37:37	70	Sistema Armato
18	2016-05-21 16:37:05	70	Sistema Parziale
19	2016-05-21 16:36:58	42	Sistema Disarmato
20	2016-05-21 16:36:49	70	Sistema Armato
21	2016-05-21 16:30:44	70	Sistema Disarmato
22	2016-05-21 16:30 19	70	Sistema Armato
23	2016-05-21 16:22:51	42	Sistema Disarmato
24	2016-05-21 16:22:43	42	Sistema Armato
-			

Mostra gli ultimi 512 eventi di sistema.

Per cancellare il registro eventi consultare il paragrafo 6.10.5.

6.12 Aggiornamento

¥.	Cliccate sull'icona aggiornamento per entrare nel relativo menu.
C	

SEC	URLAB	Centrale di allarme Securia
	Attenzione : un errore durante la proceer inutifizzabile. Effettuare l'upgrade solo se <u>Venfica disponibilità upgrade</u> Versione firmware Webpage : ~V0.01F Versione firmware Hardware : V0.03F A Versione Software : V0.36F_SIA_TCP M	dura di aggiornamento può rendere la centrale e necessario e con firmware certificati. ug 23 2015 Aay 3 2016 11:47:28
	Upgrade Webpage File webpage (.BIN):	Sfoglia Invia FILE .BIN
	Upgrade Applicazione File applicazione (.HEX):	Sfoglia Invia FILE .HE)
·	Copyright © 2016	- Evoforce s.r.l.

Permette di aggiornare il software della centrale.



ATTENZIONE! Un errore nell'aggiornamento del software può determinare il blocco della centrale. Utilizzare la massima cautela.

Vi sono 2 file per l'aggiornamento, uno per il sistema (.HEX) ed uno per il software di gestione WEB (.BIN) E' possibile aggiornare le due parti anche singolarmente. Nel caso si stesse procedendo all'aggiornamento di entrambi, si consiglia di aggiornate per primo il software di gestione WEB (.BIN)

NOTA: durante l'aggiornamento verrà mostrata la percentuale di completamento. **Non chiudere la pagina web e di non spegnere il computer.**

Dopo l'aggiornamento la centrale si riavvia automaticamente. Fare un reboot manuale se tale automatismo dovesse non avvenire (vedi menu successivo).

6.13 Reboot / Default

ப	Cliccate sull'icona per entrare nel relativo menu.

JRLAB Centrale di allarme Se
Reboot della centrale
Funzione : il sistema deve di essere riavviato quando si cambiano alcuni specifici parametri di sistema. Premere il pulsante Reboot. Nota : se vengono re-impostati i valori di fabbrica, accedere di nuovo alla login con i dati Admir Web di default.
Reboot Pulsante di reboot : Reboot
Impostazioni di fabbrica Ripristino ai valori di fabbrica : Defeult

ATTENZIONE :

il **Pulsante di reboot** effettua un riavvio della centrale mentre **Ripristino ai valori di fabbrica** determina il ripristino della centrale ai valori di fabbrica.

Usare il comando Ripristino ai valori di fabbrica solo per i ritorno alle impostazioni di fabbrica.

6.14 Avvisi

n	-	Cliccate sull'icona avvisi per entrare nel relativo menu.
	1.6	Cilcule sui icona avvisi per entrare nel relativo menu.

		Centrale di allarme Securi
	Notifiche	
	Funzione : impostazione det	tagliata delle notifiche degli eventi di centrale
	Impostazione notifiche	
O	Seleziona evento :	×
	Modo di invio :	CMS TELEFONO SMS EMAIL
		0000
	ADN GDRS :	CIPITE C
	Iltente GDRS -	CRIVET
	Descended CDDE	
	Password GPRS :	
		Salva

IMPOSTAZIONE NOTIFICHE

Permette di impostare la metodologia di comunicazione delle notifiche relative ai singoli eventi di centrale. Ogni evento della lista è associabile a notifica per : CMS, TELEFONO, SMS o EMAIL.

CONFIGURAZIONE PARAMETRI GPRS

La corretta funzionalità GPRS della scheda Sim deve essere relazionata all'APN del provider in uso. In APN GPRS scrivere l'APN del servizio GPRS della scheda Sim in uso alla centrale.

6.15 Email

Cliccate sull'icona Email per entrare nel relativo menu.

		Centrale di allarme Securi
	Impostazioni Er	mail
	Funzione : la centrale invia E-	Mail di evento tramite programmazione nel menu Avvisi.
	Impostazioni Email	to a più destinatan, usare la virgota tra un indirizzo e ratiro.
\sim	Server SMTP :	
	Porta SMTP :	25
	Nome utente :	
	Password :	
	Mittente Email :	
	Destinatario/i Email :	
		Salva

Impostazione dei parametri per l'invio delle email.

Tutti i parametri devono essere programmati e devono corrispondere a valori validi ed attivi.

Email Mittente mostrerà al destinatario chi è il sender.

DEVE essere una email valida altrimenti le email verranno inviate dai provider nello spam.

Email Destinatario è la email di deve ricevere la notifica. Per inviare a più destinatari porre il carattere ; (punto e virgola) tra un indirizzo e l'altro.

Premere SALVA per memorizzare le informazioni.

6.16 Orario

\bigcirc	Cliccate sull'icona Orario per entrare nel relativo menu.
------------	---

Attenzione : impostazione au	utomatica orario per Italia = GMT+1.
Impostazione orario central	le
	✓ Impostazione automatica
Server NTP :	193. 204. 114. 232
Fuso orario (GMT) :	GMT+1:00 ~
Salva ed aggiorna:	Salva ed aggiorna
Timer ON 1 : Timer OFF 1 :	00:00
Timer ON 2 :	00:00
Timer OFF 2 :	00:00
Timer ON 3 :	00:00
Timer OFF 3 :	00:00
Timer ON 4 :	00:00
Timer OFF 4 :	00:00

IMPOSTAZIONE ORARIO CENTRALE

Impostazione del fuso orario e del servizio automatico di aggiornamento data/ora (NTP). Spuntare la casella Impostazione Automatica e premere Salva e Aggiorna per rendere attivo il servizio NTP.

IMPOSTAZIONE PROGRAMMATORE ORARIO AUTOMATICO

E' possibile impostare fino a 4 fasce orarie per Inserimento / Disinserimento automatico (Timer). L'inserimento ha effetto sul TOTALE.

6.17 Domotica



Cliccate sull'icona Orario per entrare nel relativo menu.

					Centrale di a	llarme S
Con Funzi Titola: Contro	trollo e com one : impostazione delle cione uscita,ed impostazi plio delle periferiche in ter	uscite e d one dell'o mpo reale	D USCITE	moto. attivazione /	disattivazione	₽.
Preme	ere sul pulsante salva per	aggiorna	re lo stato della uso	ita.		
No.	Nome periferica	Stato	Attiva / Disattiva	Temp On	Tempo Off	Invia
1.		ŭ.	×	00:00	00:00	Invia
2		8	×	00:00	00:00	Invia
3.		8	V	00:00	00:00	Invia
4		38	×	00:00	00:00	Invia
5.		8	V	00:00	00:00	Invia
6.		8	~	00:00	00:00	'Invia
7.		8	~	00:00	00:00	Invia
8.		8	×	00:00	00:00	Invia
9.		1 22	~	00:00	00:00	Invia
10		8	×	00:00	00.00	Invia
11.		1	V	00:00	00:00	Invia
12.		8	~	00:00	00:00	Invia
13.		1 22	~	00:00	00:00	Invia
14.		8	~	00:00	00:00	Invia
15.		1 23	~	00:00	00:00	Invia
		000		00.00	00.00	1

Programmazione dei dispositivo di comando wireless.

La centrale può comandare fino a 16 carichi elettrici di tipo wireless.

Ogni carico elettrico agisce sull'attivazione / disattivazione di una utenza 220Vac.

E' possibile nominare ogni singola utenza (Nome Periferica), cambiarne manualmente lo Stato (ON / OFF) in modo Bistabile o Impulsivo con tempo programmabile.

Con il tasto INVIA si determina la commutazione della utenza.

I dispositivi wireless di controllo carichi DEVONO essere programmati prima in centrale per poi essere qui comandabili.

Capitolo 7

Specifiche tecniche

7.1 SPECIFICHE ELETTRICHE CENTRALE SECURLAB BOX

Alimentazione	220Vac / 15V / 2A con alimentatore			
	esterno			
Batteria interna al conteniore	Piombo 12V – max 7 A/h			
Assorbimento di corrente scheda centrale	Circa 250m A			
+ tastiera Touch LCD	CIrca 250mA			
Assorbimento di corrente durante un allarme				
(cicalino, speaker, gsm)	CIrca 450mA			
Massima corrente in uscita dalla centrale	1,5A (fornibile sensori e sirena filo)			
Frequenza Wireless	868 MHz			
Distanza di trasmissione	Da 25 a 50 metri			
Metodo di composizione	TCP / GSM / GPRS			
Protocollo di comunicazione digitale	Ademco Contact ID – SIA IP			
Stabilità DTMF	1,5%			
Tempo di registrazione	20 s			
Temperatura di esercizio	Da 0 a 45 °C			
Temperatura di magazzino	Da -20 a 60 °C			
Umidità relativa	<85% a30°C			

Capitolo 8

Manutenzione

8.1 Test

La progettazione del sistema ha come obiettivo quello di ridurre i costi di manutenzione, ma si consiglia sempre di fare delle verifiche periodiche.

8.2 Pulizia

Per la pulizia della tastiera usare un panno di cotone morbido o una spugna, non utilizzare lubrificanti, liquido come kerosene, acetone e detersivi forti.

8.3 Limitazioni

Anche se i prodotti sono di alta qualità hanno qualche limitazione.

La mancanza di manutenzione può causare falsi allarmi o mancanza di segnalazione dell'allarme.

Anche nel caso in cui il prodotto fosse stato installato in maniera poco corretta potrebbero esserci intrusioni nei locali senza che vengono segnalate dal pannello.

Capitolo 9

Approfondimenti e connessioni elettriche

Uscite di centrale

Alla centrale è possibile collegare un qualsiasi tipo di sirena cablata per centrale di allarme.

La Centrale ha a tale scopo una uscita siglata BELL (+ e -).

E' inoltre disponibile, su connettore removibile, una connessione per ottenere una segnalazione di On / Off di centrale

Uscita sirena (Bell)

La centrale ci mette a disposizione una uscita per sirena sui morsetti siglati Bell.

I morsetti Bell consentono di pilotare una sirena per interno oi un relè su cui appoggiare una sirena per esterno autoalimentata.

L'uscita fornisce max 400mA in allarme ed è auto limitata in corrente.

L'uscita Bell ha un morsetto + ed un morsetto -.

L'uscita – Bell (GND) è fisso riferito a massa.

L'uscita + Bell è a presentarsi su condizione di allarme.

Questa tensione positiva in allarme è limitata a max 400Ma di carico.

Uscita su morsetto removibile

La centrale ci mette a disposizione una uscita su connettore per seguire lo stato del Led OFF. L'uscita fornisce :

- 0 volt quando il led OFF sul pannello frontale di centrale è spento.
- 12 volt quando il led OFF sul pannello frontale di centrale è acceso.

Questa tensione si ottiene prelevando il segnale da connettore sotto con il cavetto in dotazione.



Collegamento sirena universale autoalimentata cablata.

Per comandare le sirene universali autoalimentate sulla centrale Securlab, Box utilizzare la modalità a 2 fili (positivo e negativo) + 2 fili per il tamper (se richiesto).

Un positivo e un negativo a 12Vcc, dove il positivo è sia alimentazione della sirena che il comando.

1) Quando non c'è allarme la centrale eroga alimentazione alla sirena e blocca il comando

2) Quando si ha un allarme si interrompe sia l'alimentazione che il comando alla sirena.

La sirena perde alimentazione e comando e comincia a suonare, alimentata dalla sua batteria interna.

Questo funzionamento (positivo a mancare) è riproducibile sulla centrale Securlab Box collegando un relè ausiliario esterno alla centrale, comandato dall'uscita allarme BELL.

Sul relè in scambio va portato il positivo del morsetto AUX (contatto NC a riposo).

In presenza dell'allarme BELL di centrale il relè commuta ed apre il contatto, togliendo alimentazione e comando alla sirena cablata autoalimentata.



Dichiarazione di conformità

Distribuito da Evoforce srl

LE ISTRUZIONI ALL'USO DEL PRODOTTO, ED I RELATIVI DATI TECNICI, SONO DISPONIBILI ALLA CONSULTAZIONE ON LINE ED AL RELATIVO DOWNLOAD ALL'INDIRIZZO : HTTP://WWW.EVOFORCE.IT/SECURLAB.

Il prodotto SECURLAB BOX risulta conforme ai requisiti essenziali richiesti dall'articolo 3 della seguente direttiva comunitaria, per l'uso al quale i prodotti sono destinati.

1) Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di comunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, secondo le seguenti norme armonizzate:

R&TTE a) Direttiva LVD - CE 2014/35 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. b) Direttiva EMC -CE 2014/30 EC del 26 febbraio 2014 - per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Protezione della salute (art. 3(1)(a)): Sicurezza elettrica (art. 3(1)(a)): EMC (art. 3(1)(b)): Spettro Radio (art. 3 (3)):

EN 62479 (2010) EN 60950-1 (2006) +A11(2009) +A12 (2011) +A1(2010) +A2(2013) EN 301 489-1 V1.9.2 (2012), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013), EN 301 489-17 EN 300 220-2 V2.4.1 (2012), EN 300 220-1 V2.4.1 (2012), EN 300 440-1, EN 300 440-2, EN 300 328 EN 50130-4 (2011) + A1 (2014)

EMC sistemi di allarme:

2) Se la centrale contiene il modulo GSM sono considerate anche le seguenti norme:

Protezione della salute (art. 3(1)(a)): EN 50360, EN 62311 EMC (art. 3(1)(b)): Spettro Radio (art. 3 (3)):

EN 301 489-7 EN 301 511



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adequata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs n. 22/1997).

SECURLAB BOX

CE