

## ISTRUZIONI TASTIERA TLED503

La tastiera TLED503 disponibile in versione Living International e Vimar Idea viene utilizzata con la centrale S12C e collegata mediante un bus RS485 a 4 fili.

Per il collegamento seguire le indicazioni riportate sui morsetti che devono corrispondere a quelle in centrale (+ A B -).

Tutte le tastiere escono di fabbrica con indirizzo predefinito uguale a 001.

Per programmare una tastiera su una centrale seguire le indicazioni :

1. entrare nel menù di programmazione (codice di livello 7 o 8 [123456] seguito dal codice installatore [222222])
2. Quando viene visualizzata la funzione 1 TASTIERE premere \* per confermare.
3. Viene richiesto se la tastiera 1 è collegata. Nella configurazione di fabbrica viene indicato NO
4. Premere il tasto C o D per selezionare SI
5. Se è stata collegata una sola tastiera la centrale automaticamente la rileva e visualizza TASTIERA OK. Sulla tastiera vengono accesi tutti i led ad indicare l'avvenuta programmazione. Premere il tasto \* per procedere. I led si spengono.
6. Se sono state collegate altre tastiere passare alla numero 2, indicare SI utilizzando i tasti C o D e premere i tasti \* e # contemporaneamente sulla tastiera che si vuole memorizzare come seconda.
7. Ripetere la stessa procedura per programmare fino a un massimo di quattro tastiere.

Per quanto riguarda l'inserimento dell'impianto con la centrale S12C è necessario :

1. Digitare il codice utente
2. Premere il tasto \* per terminare il codice
3. Premere il tasto A per inviare il codice alla centrale e attendere la segnalazione di codice valido
4. Premere nuovamente il tasto A per selezionare le aree da inserire. Eliminare o aggiungere le aree premendo i tasti 1, 2 e 3.
5. Premere il tasto A per inviare la selezione alla centrale e procedere con l'inserimento.

Per disinserire l'impianto digitare il codice utente seguito da \* e premere il tasto A.